



# DigiTech

## Instrucciones de usuario

### Códigos por defecto

<b>Manager</b>	0 1 - 1 2 3 4 5 6 +	Llave Dallas opcional
<b>Usuario 2</b>	0 2 - 0 2 0 2 0 2 +	Llave Dallas opcional
<b>Usuario 3</b>	0 3 - 0 3 0 3 0 3 +	Llave Dallas opcional
<b>Usuario x</b>	x x - x x x x x x +	Llave Dallas opcional

### Llave Dallas

En caso de que el usuario esté compuesto de "código + llave Dallas", antes o después de introducir el código, la llave Dallas debe ser colocada en el lector de llave Dallas.

### Usuario de apertura inmediata (override)

El usuario 30 de apertura inmediata abre sin esperar el tiempo de retardo. Por defecto, este usuario abre en doble combinación pero, si así se indicara, puede realizar la apertura inmediata directa.

### Alarma silenciosa anticoacción

Se activa al aumentar o reducir en un número el último dígito al introducir el código de apertura.

### Penalización

Tras cuatro intentos de apertura con código incorrecto la cerradura comienza un retardo de 4 minutos. Cada intento de apertura durante estos 4 minutos reinicia el conteo.

### Aviso de batería baja

Un mensaje en la pantalla y un pitido largo durante la apertura indica nivel bajo de batería. Reemplace inmediatamente la batería con una pila alcalina nueva.

### Señales acústicas

Un doble pitido **🔊🔊** normalmente indica una operación correcta. Un pitido largo **🔊🔊🔊🔊** indica una operación incorrecta y el final de dicha operación.

### Recomendaciones

No use códigos fácilmente identificables como 123456, fechas de nacimiento o información personal.

### Apertura (Se recomienda cambiar el código de fábrica antes de su uso y guardar el nuevo de forma segura)

Pulse cualquier tecla para encender el equipo. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el código de apertura. La pantalla mostrará el retardo si está programado:

Al final del retardo, la pantalla mostrará la ventana de apertura:

Introduzca un código de apertura. La pantalla mostrará el mensaje:

Abra la puerta de la caja en los siguientes 4 segundos.

### Apertura dual (Se recomienda cambiar el código de fábrica antes de su uso y guardar el nuevo de forma segura)

Pulse cualquier tecla para encender el equipo. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el código de apertura. La pantalla mostrará el retardo si está programado:

Al final de retardo, la pantalla mostrará la ventana de apertura:

Introduzca el 1º código de apertura. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el 2º código de apertura. La pantalla mostrará el mensaje:

Abra la puerta de la caja en los siguientes 4 segundos.

### Cambio de código (Guarde cuidadosamente el nuevo código y realice pruebas de apertura / cierre antes de cerrar la puerta)

¡Para realizar con puerta abierta!

Mantenga pulsado **0**. La pantalla mostrará:

Introduzca el **código antiguo**. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el **nuevo código**. La pantalla mostrará el mensaje:

Confirme el **nuevo código**. La pantalla mostrará el mensaje:

Realice pruebas de apertura / cierre del mecanismo antes de cerrar la puerta.

CÓDIGO
X X - X X X X X X
RETARDO
00:59
VENTANA
00:01
APERTURA

CÓDIGO
X X - X X X X X X
RETARDO
00:59
VENTANA
00:01
2º USUARIO
X X - X X X X X X
APERTURA

CÓDIGO ANTIGUO
X X - X X X X X X
NUEVO CÓDIGO
X X X X X X
CONFIRMAR CÓDIGO
X X X X X X
OPERACIÓN COMPLETADA

**Gestión de usuarios**

Mantenga pulsado  1. La pantalla mostrará el mensaje:  
Introduzca el código Manager

Pulse  para desplazar la lista o marque el ID de usuario.

"✓" usuario instalado, "X" usuario deshabilitado, "\_" usuario eliminado.

El usuario de apertura inmediata (30) sólo puede ser instalado con la cerradura abierta.

Pulse . Si el usuario no está instalado la pantalla mostrará el mensaje:

Pulse  para confirmar o  para deshabilitar/habilitar/borrar.  para confirmar.

**Test del sistema**

Pulse cualquier tecla para encender el equipo.

Mantenga pulsado el botón  5. La pantalla mostrará el mensaje:

Pulse los botones siguiendo la secuencia mostrada en la pantalla.

Un pitido de confirmación es devuelto por cada pulsación a una tecla correcta.

Una tecla dañada se indicará con un pitido largo. La pantalla mostrará el mensaje:

**Cambio de fecha y hora**

Mantenga pulsado . La pantalla mostrará el mensaje:  
Introduzca código Manager. La pantalla mostrará el mensaje:

Pulse . La pantalla mostrará fecha y hora actuales:

Para modificar, pulse . La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca fecha y hora y pulse  para confirmar.

**Retardo**

Mantenga pulsado  9. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el código Manager. La pantalla mostrará el retardo actual:

Para modificar, pulse . La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca los valores deseados y pulse  para confirmar.

GESTIÓN USUARIOS  
0 1 - X X X X X X

02 03 04 05 06  
✓ X - - ✓

02  
INSTALAR?

TEST SISTEMA  
1234567890 → ✓  
TEST SISTEMA  
1234567890 → ✓

TECLA  
INCORRECTA

FECHA Y HORA  
0 1 - X X X X X X

FECHA Y HORA

12:00 MIE  
13 /02/2019

hh:mm \_ \_ \_ \_  
DD/MM/YYYY

PROGRAM. RETARDO  
0 1 - X X X X X X

RETARDO 00  
V. APERTURA 01

RETARDO mm  
V. APERTURA mm

VALORES  
ACTUALIZADOS

**Información adicional**

Para el manual completo e información adicional del producto, por favor visite [www.tecnosicurezza.es](http://www.tecnosicurezza.es)

GLOBAL HEADQUARTERS  
Tecnosicurezza SpA  
Via Cesare Battisti. 276  
37057 San Giovanni Lupatoto  
Verona  
Tel.+39 045 826 64 70  
Fax. +39 045 826 64 69  
info@tecnosicurezza.it

USA HEADQUARTERS  
Tecnosicurezza Inc.  
50, Thomas Lane  
Versailles, KY 40383  
Tel.+1 859 490 89 30  
info@usatecno.com

SPAIN HEADQUARTERS  
Tecnosicurezza SA  
C/Menor, 4 - Nave 10  
Pol. Ind La Mina 28770  
Colmenar Viejo  
Tel.+34 91 804 33 91  
Fax.+34 91 804 32 63  
info@tecnosicurezza.es

