



MiniTech

Instrucciones de usuario

Códigos por defecto

Master	1 2 3 4 5 6 7 8	
Manager	0 1 - 1 2 3 4 5 6 +	Llave Dallas opcional
Usuario 2	0 2 - 0 2 0 2 0 2 +	Llave Dallas opcional
Usuario 3	0 3 - 0 3 0 3 0 3 +	Llave Dallas opcional
Usuario x	x x - x x x x x x +	Llave Dallas opcional

Llave Dallas

En caso de que el usuario esté compuesto de "código + llave Dallas", antes o después de introducir el código, la llave Dallas debe ser colocada en el lector de llave Dallas.

Usuarios de apertura inmediata (override)

Los usuarios de apertura inmediata abren sin esperar el tiempo de retardo. Por defecto, este usuario abre en doble combinación pero, si así se indicara, puede realizar la apertura inmediata directa.

Alarma silenciosa anticoacción

Se activa al aumentar o reducir en un número el último dígito al introducir el código de apertura.

Penalización

Tras cuatro intentos de apertura con código incorrecto la cerradura comienza un retardo de 4 minutos. Cada intento de apertura durante estos 4 minutos reinicia el conteo.

Aviso de batería baja

Un mensaje en la pantalla y un pitido largo durante la apertura indica nivel bajo de batería. Reemplace inmediatamente la batería con una pila alcalina nueva.

Señales acústicas

Un doble pitido **!!** normalmente indica una operación correcta. Un pitido largo **!!!!!!** indica una operación incorrecta y el final de dicha operación.

Recomendaciones

No use códigos fácilmente identificables como 123456, fechas de nacimiento o información personal.

Apertura *(Se recomienda cambiar el código de fábrica antes de su uso y guardar el nuevo de forma segura)*

Pulse cualquier tecla para encender el equipo. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el código de apertura. La pantalla mostrará el retardo si está programado:

Al final del retardo, la pantalla mostrará la ventana de apertura:

Introduzca un código de apertura. La pantalla mostrará el mensaje:

Abra la puerta de la caja en los siguientes 4 segundos.

Apertura dual *(Se recomienda cambiar el código de fábrica antes de su uso y guardar el nuevo de forma segura)*

Pulse cualquier tecla para encender el equipo. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el código de apertura. La pantalla mostrará el retardo si está programado:

Al final de retardo, la pantalla mostrará la ventana de apertura:

Introduzca el 1º código de apertura. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el 2º código de apertura. La pantalla mostrará el mensaje:

Abra la puerta de la caja en los siguientes 4 segundos.

Cambio de código *(Guarde cuidadosamente el nuevo código y realice pruebas de apertura / cierre antes de cerrar la puerta)*

¡Para realizar con puerta abierta!

Mantenga pulsado **0**. La pantalla mostrará:

Introduzca el **código antiguo**. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el **nuevo código**. La pantalla mostrará el mensaje:

Confirme el **nuevo código**. La pantalla mostrará el mensaje:

Realice pruebas de apertura / cierre del mecanismo antes de cerrar la puerta.

CÓDIGO X X - X X X X X X
RETARDO 00:59
VENTANA 00:01
APERTURA

CÓDIGO X X - X X X X X X
RETARDO 00:59
VENTANA 00:01
2º USUARIO X X - X X X X X X
APERTURA

CÓDIGO ANTIGUO X X - X X X X X X
NUEVO CÓDIGO X X X X X X
CONFIRMAR CÓDIGO X X X X X X
OPERACIÓN COMPLETADA

Gestión de usuarios

Mantenga pulsado 1. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el código Manager

Pulse para desplazar la lista o marque el ID de usuario.

"✓" usuario instalado, "X" usuario deshabilitado, "_" usuario eliminado.

Los usuarios de apertura inmediata (50-59) sólo pueden ser instalados con la cerradura abierta.

Pulse . Si el usuario no está instalado la pantalla mostrará el mensaje:

Pulse para confirmar o para deshabilitar/habilitar/borrar. para confirmar.

Test del sistema

Pulse cualquier tecla para encender el equipo.

Mantenga pulsado el botón 5. La pantalla mostrará el mensaje:

Pulse los botones siguiendo la secuencia mostrada en la pantalla.

Un pitido de confirmación es devuelto por cada pulsación a una tecla correcta.

Una tecla dañada se indicará con un pitido largo. La pantalla mostrará el mensaje:

Cambio de fecha y hora

Mantenga pulsado . La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca código Máster. La pantalla mostrará el mensaje:

Pulse . La pantalla mostrará fecha y hora actuales:

Para modificar, pulse . La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca fecha y hora y pulse para confirmar.

Bloqueo

Mantenga pulsado 4. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el código autorizado para operaciones de bloqueo. La pantalla mostrará:

Introduzca fecha y hora a partir de la cual se podrá volver a abrir (máximo 31 días).

Pulse para confirmar. La pantalla mostrará:

Pulse para confirmar. La pantalla mostrará:

GESTIÓN USUARIOS
0 1 - X X X X X X

02 03 04 05 06
✓ X _ _ ✓

02
INSTALAR?

TEST SISTEMA
1234567890 + ✓

TEST SISTEMA
1234567890 + ✓

TECLA
INCORRECTA

MENU MASTER
X X X X X X X X

FECHA Y HORA

12:00 MIE
13 /02/2019

hh:mm _ _ _
DD/MM/YYYY

BLOQ. CERRADURA
X X - X X X X X X

BLOQUEAR HASTA
DD/MM hh:mm

BLOQUEAR HASTA
13/02 12:00

BLOQUEAR
CERRADURA?

CERRADURA
BLOQUEADA

Información adicional

Para el manual completo e información adicional del producto, por favor visite www.tecnosicurezza.es

GLOBAL HEADQUARTERS
Tecnosicurezza SpA
Via Cesare Battisti, 276
37057 San Giovanni Lupatoto
Verona
Tel.+39 045 826 64 70
Fax. +39 045 826 64 69
info@tecnosicurezza.it

USA HEADQUARTERS
Tecnosicurezza Inc.
50, Thomas Lane
Versailles, KY 40383
Tel.+1 859 490 89 30
info@usatecno.com

SPAIN HEADQUARTERS
Tecnosicurezza SA
C/Menor, 4 - Nave 10
Pol. Ind La Mina 28770
Colmenar Viejo
Tel.+34 91 804 33 91
Fax.+34 91 804 32 63
info@tecnosicurezza.es

