

## MiniTech

### Códigos por defecto

<b>Master</b>	1 2 3 4 5 6 7 8
<b>Manager</b>	0 1 - 1 2 3 4 5 6 + Llave Dallas opcional/Huella digital
<b>Usuario 2</b>	0 2 - 0 2 0 2 0 2 + Llave Dallas opcional/Huella digital
<b>Usuario 3</b>	0 3 - 0 3 0 3 0 3 + Llave Dallas opcional/Huella digital
<b>Usuario x</b>	x x - x x x x x x + Llave Dallas opcional/Huella digital

#### Llave Dallas/ Huella digital

En caso de que el usuario esté compuesto de "código + llave Dallas/Huella digital", antes o después introducir el código, la llave Dallas/Huella digital debe ser colocada en el lector de llave Dallas/huellas digital adecuado.

#### Usuarios de apertura immediate (OVR) Silent alarm Alarma silenciosa anitcoacción Penalización

Los usuarios de apertura inmediata abren sin esperar el tiempo de retardo. Por defecto, estos usuarios abren abren en doble combinación pero, si así se indicara, pueden realizar la apertura inmediata directa.

#### Aviso de batería baja Señales acústicas

Se activa al aumentar o reducir en un número el último dígito al introducir el código de apertura.

Tras cuatro intentos de apertura con código incorrecto la cerradura comienza un retardo de 4 minutos. Cada intento de apertura durante estos 4 minutos reinicia el conteo.

Una serie de pitidos durante la apertura indica nivel bajo de batería.

Reemplace inmediatamente la batería con una pila alcalina nueva.

Un doble pitido  normalmente indica una operación correcta. Un pitido largo  indica una operación incorrecta y el final de dicha operación. Un pitido corto (débil)  indica una entrada de huella digital incorrecta.

#### Recomendaciones

No use códigos fácilmente identificables como 123456, fechas de nacimiento o información personal. Se recomienda registrar las huellas digitales del pulgar y el índice para un mejor uso.

#### Apertura

*(Se recomienda cambiar el código de fábrica antes de su uso y guardar el nuevo de forma segura)*

Pulse cualquier tecla para encender el equipo. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el código de apertura. La pantalla mostrará el retardo si está programado:

Al final del retardo, la pantalla mostrará la ventana de apertura:

Introduzca un código de apertura. La pantalla mostrará el mensaje:

Abra la puerta de la caja en los siguientes 4 segundos.

CÓDIGO	X X - X X X X X X
RETARDO	00:59
VENTANA	00:01
APERTURA	

#### Apertura dual

*(Se recomienda cambiar el código de fábrica antes de su uso y guardar el nuevo de forma segura)*

Pulse cualquier tecla para encender el equipo. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el código de apertura. La pantalla mostrará el retardo si está programado:

Al final de retardo, la pantalla mostrará la ventana de apertura:

Introduzca el 1º código de apertura. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el 2º código de apertura. La pantalla mostrará el mensaje:

Abra la puerta de la caja en los siguientes 4 segundos.

CÓDIGO	X X - X X X X X X
RETARDO	00:59
VENTANA	00:01
2º USUARIO	X X - X X X X X X
APERTURA	

#### Cambio de código

*(Guarde cuidadosamente el nuevo código y realice pruebas de apertura / cierre antes de cerrar la puerta)*

iPara realizar con puerta abierta!

Mantenga pulsado . La pantalla mostrará:

Introduzca el **código antiguo**. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el **nuevo código**. La pantalla mostrará el mensaje:

Confirme el **nuevo código**. La pantalla mostrará el mensaje:

Realice pruebas de apertura / cierre del mecanismo antes de cerrar la puerta.

#### Gestión de usuarios

CÓDIGO ANTIGUO	X X - X X X X X X
NUEVO CÓDIGO	X X X X X X
CONFIRMAR CÓDIGO	X X X X X X
OPERACIÓN COMPLETADA	

Mantenga pulsado **1**. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el código Manager

Pulse  para desplazar la lista o marque el ID de usuario.

"✓" usuario instalado, "X" usuario deshabilitado, "\_" usuario eliminado.

Los usuarios de apertura inmediata (50-59) sólo pueden ser instalados con la cerradura abierta.

GESTIÓN USUARIOS  
0 1 - X X X X X

02 03 04 05 06  
✓ x \_ \_ \_ ✓

Pulse . Si el usuario no está instalado la pantalla mostrará el mensaje:

Pulse  para confirmar o  para deshabilitar/habilitar/borrar.  para confirmar.

02  
INSTALAR?

### Test del sistema

Pulse cualquier tecla para encender el equipo.

Mantenga pulsado el botón **5**. La pantalla mostrará el mensaje:

Pulse los botones siguiendo la secuencia mostrada en la pantalla.

TEST SISTEMA  
1234567890 ✓  
TEST SISTEMA  
1234567890 ✓

Un pitido de confirmación es devuelto por cada pulsación a una tecla correcta.

Una tecla dañada se indicará con un pitido largo. La pantalla mostrará el mensaje:

TECLA  
INCORRECTA

### Cambio de fecha y hora

Mantenga pulsado . La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca código Máster. La pantalla mostrará el mensaje:

Pulse . La pantalla mostrará fecha y hora actuales:

Para modificar, pulse . La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca fecha y hora y pulse  para confirmar.

MENU MASTER  
X X X X X X X  
FECHA Y HORA  
12:00 MIE  
13/02/2019  
hh:mm  
DD/MM/YYYY

### Bloqueo

Mantenga pulsado **4**. La pantalla monstrará el mensaje:

Introduzca el código autorizado para operaciones de bloqueo. La pantalla monstrará:

Introduzca fecha y hora a partir de la cual se podrá volver a abrir (máximo 31 días).

Pulse  para confirmar. La pantalla monstrará:

Pulse  para confirmar. La pantalla monstrará:

BLOQ. CERRADURA  
X X - X X X X X  
BLOQUEAR HASTA  
DD/MM hh:mm  
BLOQUEAR HASTA  
13/02 12:00  
BLOQUEAR  
CERRADURA?  
CERRADURA  
BLOQUEADA

### Procedimiento para el reemplazo de la batería

(Realice estas operaciones con la puerta abierta)



1



2



3



4

### Información adicional

Para el manual completo e información adicional del producto, por favor visite [www.tecnosicurezza.es](http://www.tecnosicurezza.es)

