

TechMaster

Instrucciones de usuario



Códigos por defecto

Master	1 2 3 4 5 6 7 8	
Manager	1 2 3 4 5 6	+ Llave Dallas opcional
User 2	0 2 - 0 2 0 2 0 2 +	Llave Dallas opcional
User 3	0 3 - 0 3 0 3 0 3 +	Llave Dallas opcional
User x	x x - x x x x x x +	Llave Dallas opcional

Llave Dallas

En caso de que el usuario esté compuesto de "código + llave Dallas", antes o después de introducir el código, la llave Dallas debe ser colocada en el lector de llave Dallas.

Usuarios de apertura inmediata (override)

Los usuarios de apertura inmediata abren sin esperar el tiempo de retardo. Por defecto, este usuario abre en doble combinación pero, si así se indicara, puede realizar la apertura inmediata directa.

Alarma silenciosa anticoacción

Se activa al aumentar o reducir en un número el último dígito al introducir el código de apertura.

Penalización

Tras cuatro intentos de apertura con código incorrecto la cerradura comienza un retardo de 4 minutos. Cada intento de apertura durante estos 4 minutos reinicia el conteo.

Aviso de batería baja

Un mensaje en la pantalla y un pitido largo durante la apertura indica nivel bajo de batería. Reemplace inmediatamente la batería con una pila alcalina nueva.

Señales acústicas

Un doble pitido **!!** normalmente indica una operación correcta. Un pitido largo **!!!!!!** indica una operación incorrecta y el final de dicha operación.

Recomendaciones

No use códigos fácilmente identificables como 123456, fechas de nacimiento o información personal.

Apertura *(Se recomienda cambiar el código de fábrica antes de su uso y guardar el nuevo de forma segura)*

Pulse cualquier tecla para encender el equipo. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el código de apertura. La pantalla mostrará el retardo si está programado:

Al final del retardo, la pantalla mostrará la ventana de apertura:

Introduzca un código de apertura. La pantalla mostrará el mensaje:

Abra la puerta de la caja en los siguientes 4 segundos.

CÓDIGO X X - X X X X X X
RETARDO 00:59
VENTANA 00:01
APERTURA

Apertura dual *(Se recomienda cambiar el código de fábrica antes de su uso y guardar el nuevo de forma segura)*

Pulse cualquier tecla para encender el equipo. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el código de apertura. La pantalla mostrará el retardo si está programado:

Al final de retardo, la pantalla mostrará la ventana de apertura:

Introduzca el 1º código de apertura. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el 2º código de apertura. La pantalla mostrará el mensaje:

Abra la puerta de la caja en los siguientes 4 segundos.

CÓDIGO X X - X X X X X X
RETARDO 00:59
VENTANA 00:01
2º USUARIO X X - X X X X X X
APERTURA

Cambio de código (Guarde cuidadosamente el nuevo código y realice pruebas de apertura / cierre antes de cerrar la puerta)

¡Para realizar con puerta abierta!

Mantenga pulsado . La pantalla mostrará:

Introduzca el **código antiguo**. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el **nuevo código**. La pantalla mostrará el mensaje:



Confirme el **nuevo código**. La pantalla mostrará el mensaje:


Realice pruebas de apertura / cierre del mecanismo antes de cerrar la puerta.

CÓDIGO ANTIGUO X X - X X X X X X
NUEVO CÓDIGO X X X X X X
CONFIRMAR CÓDIGO X X X X X X
OPERACIÓN COMPLETADA

Gestión de usuarios

Pulse  y seguidamente . La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el código Manager y desplácese por el menú con  hasta Gestión de Usuarios. Pulse  para acceder.

Pulse  para desplazarse por la lista o introduzca el ID de usuario.

"✓" usuario instalado, "X" usuario deshabilitado, "_" usuario eliminado.

Los usuarios de apertura inmediata sólo pueden ser instalados con la cerradura abierta.

Pulse . Si el usuario no está instalado, la pantalla mostrará el mensaje:

Pulse  para confirmar o  para deshabilitar/habilitar/borrar.  para confirmar.

MENU MANAGER X X X X X X
GESTIÓN DE USUARIOS
02 03 04 05 06 ✓ x _ _ ✓

02 INSTALAR?

Test del sistema



Pulse cualquier tecla para encender el equipo.

Mantenga pulsado el botón . La pantalla mostrará el mensaje:

Pulse los botones siguiendo la secuencia mostrada en la pantalla.


Un pitido de confirmación es devuelto por cada pulsación a una tecla correcta.

Una tecla dañada se indicará con un pitido largo. La pantalla mostrará el mensaje:

TEST SISTEMA 1234567890  ✓
TEST SISTEMA 1234567890  ✓


WRONG/FAULTY KEY


Cambio de fecha y hora

Mantenga pulsado . La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca código Máster. La pantalla mostrará el mensaje:

Pulse . La pantalla mostrará fecha y hora actuales:

Para modificar, pulse . La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca fecha y hora y pulse  para confirmar.

MENU MASTER X X X X X X X X
FECHA Y HORA
12:00 MIE 13 /02/2019
hh:mm _ _ _ DD/MM/YYYY

Información adicional

Para el manual completo e información adicional del producto, por favor visite www.tecnosicurezza.es

GLOBAL HEADQUARTERS
Tecnosicurezza SpA
Via Cesare Battisti. 276
37057 San Giovanni Lupatoto
Verona
Tel.+39 045 826 64 70
Fax. +39 045 826 64 69
info@tecnosicurezza.it

USA HEADQUARTERS
Tecnosicurezza Inc.
50, Thomas Lane
Versailles, KY 40383
Tel.+1 859 490 89 30
info@usatecno.com

SPAIN HEADQUARTERS
Tecnosicurezza SA
C/Menor, 4 - Nave 10
Pol. Ind La Mina 28770
Colmenar Viejo
Tel.+34 91 804 33 91
Fax.+34 91 804 32 63
info@tecnosicurezza.es