

TouchManager

Guía rápida de uso



Información

Este equipo está compuesto por una cerradura (art. T4000, art. T4000/D, art. T4000/S, art. T4000/M, art. T4000/M/S), un lector de llaves Dallas y un sistema de alimentación formado por un conector para batería de 9V (art. TC0200) y un jack para alimentación de emergencia (art. N162).

Utilizar sólo baterías alcalinas de 9V (o una baterías 9V de litio para mayor autonomía).

El sistema permite la apertura de la cerradura por medio de llaves Dallas (máximo 50).

Para este producto son necesarias 3 tipos de llaves:

Llave azul o llave de programación (DS1971/DS1982);

Llave roja o llave de reset (DS1971/DS1982);

Llave negra o llave de usuario (DS1990);

Señales acústicas


Doble señal acústica **♪♪** indica una operación correcta.

Triple señal acústica **♪♪♪** indica una llave ya presente en la memoria de la cerradura.

Un pitido largo **♪♪♪♪♪** indica la salida de una sesión de programación.


Una señal de error continuada **♪♪♪♪♪** indica una llave no habilitada para la operación.

Aviso de batería gastada

Una señal acústica repetida 5 veces  indica un nivel bajo de batería.



Apertura


Coloque la llave de usuario (llave negra) en el lector. La cerradura emitirá doble pitido. 

Abra la puerta antes de 4 segundos.


Una señal de error indica una llave no habilitada para la apertura. 

Programación/eliminación de llaves de usuario


Coloque la llave de programación (llave azul) en el lector y espere un instante.


Un doble pitido indica el comienzo de la sesión de programación. ** 

Coloque la llave de cliente (llave negra) en el lector.

Un doble pitido indica la memorización de la nueva llave. 


Un triple pitido indica que la llave ya está en memoria y ahora se ha eliminado. 


Coloque en otra llave de cliente en el lector o la llave de programación para terminar el procedimiento. 

Pasados 20 segundos de inactividad la sesión de programación acabará automáticamente. 

Reset

Coloque la llave de reset (llave roja) en el lector y espere un instante.

Un doble pitido indica el comienzo de la sesión de programación. ** Mantenga la llave en el lector 

Pasados cinco segundos un pitido prolongado indicará el borrado de todas las llaves de usuario de la cerradura. 

** Nota

Un pitido de error indica una llave no habilitada.