

# DigiTech

## Guida di riferimento rapido



### Codici standard

#### Si raccomanda di cambiare i codici prima di utilizzare il dispositivo

<b>Manager</b>	0 1 - 1 2 3 4 5 6 +	Chiave elettronica opzionale
<b>Utente 2</b>	0 2 - 0 2 0 2 0 2 +	Chiave elettronica opzionale
<b>Utente 3</b>	0 3 - 0 3 0 3 0 3 +	Chiave elettronica opzionale
<b>Utente x</b>	x x - x x x x x x +	Chiave elettronica opzionale

### Penalità

Dopo quattro tentativi di inserimento di un codice errato, subentra uno stato di penalità di 4 minuti. Durante questo periodo il display visualizzerà il messaggio "Penalità" ad ogni tentativo di accesso.

### Avviso di batteria scarica

Un segnale acustico prolungato e un messaggio video durante l'apertura indicano un basso livello di carica della batteria.

## Apertura

Accendere il dispositivo. Il display mostrerà il messaggio:

Digitare il codice di apertura. Il display mostrerà il conteggio del ritardo se programmato.

Al termine del Tempo di Ritardo, il display visualizzerà il conteggio della Finestra di Apertura.

Digitare il codice di apertura. Il display mostrerà il messaggio:

Aprire la porta entro 5 secondi.

## Apertura congiunta

Accendere il dispositivo. Il display mostrerà il messaggio:

Digitare il codice di apertura. Verrà visualizzato il conteggio del ritardo se programmato.

Al termine del Tempo di Ritardo, verrà visualizzato il conteggio della Finestra di Apertura.

Digitare il codice di apertura. Il display mostrerà il messaggio:

Digitare il 2° codice di apertura. Il display mostrerà il messaggio:

Aprire la porta entro 5 secondi.

## Cambio Codice

Da eseguire a porta aperta! Non utilizzare dati personali come codice. Archiviare i codici in luoghi sicuri.

Premere e mantenere premuto . Il display mostrerà il messaggio:

Inserire il **vecchio codice**. Il display mostrerà il messaggio:

Inserire il **nuovo codice**. Il display mostrerà il messaggio:


Confermare il **nuovo codice**.

Eseguire alcune prove di apertura prima di richiudere la porta.

## Tempo di Ritardo

Premere e mantenere premuto . Il display mostrerà il messaggio:

Inserire il codice Manager. Il display mostrerà il ritardo attualmente programmato:

Premere  per modificare. Il display mostrerà il messaggio:

Inserire i valori desiderati e premere  per confermare.

CODICE  
X X - X X X X X X

TEMPO DI RITARDO  
00:59

FINESTRA  
00:01

APERTURA

CODICE  
X X - X X X X X X

TEMPO DI RITARDO  
00:59

FINESTRA  
00:01

2° UTENTE  
X X - X X X X X X

APERTURA

VECCHIO CODICE  
X X - X X X X X X

NUOVO CODICE  
X X X X X X

CONFERMA CODICE  
X X X X X X

OPERAZIONE  
ESEGUITA

IMPOSTA RITARDO  
0 1 - X X X X X X

RITARDO 00  
FINESTRA 01

RITARDO mm  
FINESTRA mm

VALORI AGGIORNATI

## Ulteriori informazioni

Se necessario, fare riferimento al manuale completo disponibile su [www.tecnosicurezza.it](http://www.tecnosicurezza.it)