

# MiniTech

Guida di riferimento rapido



## Codici standard

**Si raccomanda di cambiare i codici prima di utilizzare il dispositivo**

<b>Master</b>	1 2 3 4 5 6 7 8	
<b>Manager</b>	0 1 - 1 2 3 4 5 6 +	Chiave elettronica opzionale
<b>Utente 2</b>	0 2 - 0 2 0 2 0 2 +	Chiave elettronica opzionale
<b>Utente 3</b>	0 3 - 0 3 0 3 0 3 +	Chiave elettronica opzionale
<b>Utente x</b>	x x - x x x x x x +	Chiave elettronica opzionale

## Penalità

Dopo quattro tentativi di inserimento di un codice errato, subentra uno stato di penalità di 4 minuti. Durante questo periodo il display visualizzerà il messaggio "Penalità" ad ogni tentativo di accesso.

## Avviso di batteria scarica

Un segnale acustico prolungato e un messaggio video durante l'apertura indicano un basso livello di carica della batteria.

## Apertura

Accendere il dispositivo. Il display mostrerà il messaggio:

Digitare il codice di apertura. Il display mostrerà il conteggio del ritardo se programmato.

Al termine del Tempo di Ritardo, il display visualizzerà il conteggio della Finestra di Apertura.

Digitare il codice di apertura. Il display mostrerà il messaggio:

Aprire la porta entro 5 secondi.

CODICE  
X X - X X X X X X  
TEMPO DI RITARDO  
00:59  
FINESTRA  
00:01  
APERTURA

## Apertura congiunta

Accendere il dispositivo. Il display mostrerà il messaggio:

Digitare il codice di apertura. Verrà visualizzato il conteggio del ritardo se programmato.

Al termine del Tempo di Ritardo, verrà visualizzato il conteggio della Finestra di Apertura.

Digitare il codice di apertura. Il display mostrerà il messaggio:

Digitare il 2° codice di apertura. Il display mostrerà il messaggio:

Aprire la porta entro 5 secondi.

CODICE  
X X - X X X X X X  
TEMPO DI RITARDO  
00:59  
FINESTRA  
00:01  
2° UTENTE  
X X - X X X X X X  
APERTURA

## Cambio Codice

Da eseguire a porta aperta! Non utilizzare dati personali come codice. Archiviare i codici in luoghi sicuri.

Premere e mantenere premuto . Il display mostrerà il messaggio:

Inserire il **vecchio codice**. Il display mostrerà il messaggio:

Inserire il **nuovo codice**. Il display mostrerà il messaggio:

Confermare il **nuovo codice**.

Eseguire alcune prove di apertura prima di richiudere la porta.

VECCHIO CODICE  
X X - X X X X X X  
NUOVO CODICE  
X X X X X X  
CONFERMA CODICE  
X X X X X X  
OPERAZIONE  
ESEGUITA

## Modificare data e ora

Premere e mantenere premuto . Il display mostrerà il messaggio:

Inserire il codice Master. Il display mostrerà il messaggio:

Premere . Il display mostrerà la data e l'ora attualmente impostati:

Per modificare, premere . Il display mostrerà il messaggio:

Inserire ora e data e premere  per confermare.

MENU MASTER  
X X X X X X X X  
DATA E ORA  
12:00 MER  
13 /02/2019  
hh:mm \_\_ \_\_  
GG/MM/AAAA

## Blocco serratura

Premere e mantenere premuto . Il display mostrerà il messaggio:

Inserire il codice abilitato all'operazione di blocco. Il display mostrerà il messaggio:

Inserire data e ora di riapertura (max. 31 giorni).

Premere  per confermare. Il display mostrerà il messaggio:

Premere  per confermare. Il display mostrerà il messaggio:

BLOCCA SERRATURA  
X X - X X X X X X  
BLOCCA FINO A  
GG/MM hh:mm  
BLOCCA FINO A  
13/02 12:00  
BLOCCARE LA  
SERRATURA?  
SERRATURA  
BLOCCATA

## Ulteriori informazioni

Se necessario, fare riferimento al manuale completo disponibile su [www.tecnosicurezza.it](http://www.tecnosicurezza.it)