

TechMaster

Istruzioni utente



Indice

INDICE	2
NOTE IMPORTANTI!	4
INFORMAZIONI GENERALI	5
FUNZIONI GENERALI	8
APERTURA DELLE SERRATURE	9
UTENTI (O UTENTI OVERRIDE): APERTURA SENZA TEMPO DI RITARDO	9
UTENTI: APERTURA CON TEMPO DI RITARDO	9
MANAGER (O MANAGER OVERRIDE): APERTURA SENZA TEMPO DI RITARDO	9
MANAGER (O MANAGER OVERRIDE): APERTURA CON TEMPO DI RITARDO	10
APERTURA CON CODICI DINAMICI (OPZIONE CHIAVE DALLAS)	10
APERTURA CON CODICE DINAMICO (OPZIONE PIN IDENTIFICATIVO)	11
APERTURA CONGIUNTA SENZA TEMPO DI RITARDO	11
APERTURA CONGIUNTA CON TEMPO DI RITARDO	11
MENU MASTER	12
IMPOSTAZIONE DATA/ORA	12
RECUPERO DATA/ORA DA DYAMAWEB (SOFTWARE CODICI DINAMICI)	12
TIME LOCK	13
TIME LOCK - AGGIUNGERE	13
TIME LOCK – VERIFICARE O CANCELLARE	14
PERIODI DI CHIUSURA (FESTIVITÀ) - AGGIUNGERE	14
PERIODI DI CHIUSURA (FESTIVITÀ) – VERIFICARE O CANCELLARE	15
PERIODI DI APERTURA - AGGIUNGERE	15
PERIODI DI APERTURA – VERIFICARE O CANCELLARE	16
CONNESSIONE PC	16
GESTIONE MANAGER	17
ABILITA/DISABILITA CODICI DINAMICI	17
MENU MANAGER	18
GESTIONE UTENTI	18
TEMPO DI RITARDO E FINESTRA DI APERTURA	18
TIME DELAY VARIABILE - AGGIUNGERE	19
TIME DELAY VARIABILE – VERIFICARE O CANCELLARE	19
CONNESSIONE PC	20
MENU MANAGER OVERRIDE	20
GESTIONE UTENTI OVERRIDE	20
MENU CAMBIO CODICE	20
CAMBIO CODICE UTENTI STANDARD E OVERRIDE	20
CAMBIO CODICE MANAGER	21
CAMBIO CODICE MANAGER OVERRIDE	21
CAMBIO CODICE MASTER	21

TechMaster

MENU TEMPO	22
ESTENSIONE APERTURA	22
TIME LOCK IMMEDIATO	22
MENU CONFIGURAZIONE	23
INSTALLAZIONE SERRATURE	23
RIMOZIONE SERRATURE	23
MODO RICHIUSURA SERRATURA	24
INSTALLA INTERFACCIA I/O	24
CONFIGURA INTERFACCIA I/O	24
RIMUOVI INTERFACCIA I/O	25
CONTRASTO DISPLAY	25
RIPRISTINO TEMPORANEO DEL CONTRASTO DISPLAY	25
TEST MEMBRANA	26
INFO SISTEMA	26
ID TASTIERA DINAMICA E LICENZA SOFTWARE DYAMAWEB	26
ISTRUZIONI DI SMALTIMENTO	30
PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	30
CONTATTI	30

Note importanti!

- Prima di installare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni di installazione e funzionamento.
- Le serrature sono state sviluppate per funzionare correttamente in un range di temperature da -5°C a + 50°C e in un ambiente con umidità non condensante tra 25% e 90%.
- La serratura non deve essere lubrificata.
- Se inserite in normali ambienti domestici o di ufficio, le serrature non necessitano di particolari manutenzioni; in ogni caso dopo 10.000 cicli di apertura/chiusura, si raccomanda di eseguire un test che verifichi il corretto e completo funzionamento del prodotto.
- Utilizzare esclusivamente batterie 9 Volt Alcaline DURACELL™, o porta batterie con batterie 1,5 Volt Alcaline DURACELL™. In alternativa è possibile utilizzare anche un alimentatore stabilizzato a 12V – 1A (art N1212) con relativa interfaccia di alimentazione (art. T6006). L'alimentatore deve essere conforme alle direttive nazionali di prodotto e dotato di protezione per corto circuito.
- Un segnale acustico prolungato insieme al messaggio “BATTERIA SCARICA” visualizzato a display, indicano un basso livello della batteria che deve essere in tal caso sostituita.
- Si raccomanda di cambiare i codici di fabbrica prima dell'utilizzo e di archiviare in sicurezza i nuovi codici.
- Non utilizzare codici facilmente identificabili come 123456, date di nascita o altri dati personali.
- Dopo aver modificato un codice, eseguire diverse prove di apertura/chiusura prima di richiudere la porta. Dopo la richiusura inoltre, verificare che non sia possibile ruotare la maniglia in posizione di apertura (maniglia bloccata) per confermare il blocco in sicurezza del chiavistello).
- Non utilizzare detergenti con additivi chimici, abrasivi o contenenti alcool per pulire i componenti. Utilizzare esclusivamente un panno umido.
- Non spruzzare liquidi direttamente sui componenti.

TechMaster

La rimozione dell'etichetta della serratura provoca il decadimento della garanzia fornita sul prodotto.

Informazioni Generali

Utilizzo della tastiera

- Per accendere il display premere un tasto qualsiasi. Il display mostra:

Nel caso di più serrature invece, il display mostra:
Digitare il numero corrispondente alla serratura desiderata per selezionarla.

CODICE
XX-XXXXXX

SELEZIONARE
SERRATURA

- Per inserire un codice accendere il display e digitare la relativa combinazione.
- Il display si spegne dopo 30 secondi se nessun tasto viene premuto.

- Per scorrere il menu, premere .

- Per confermare un'operazione/entrare in un menu premere .

- Per uscire da un menu e tornare al menu principale scorrere le funzioni fino alla voce "USCIRE?" e confermare con .

- Per inserire un codice più chiave Dallas (se impostata), digitare la relativa combinazione ed inserire la chiave nel lettore Dallas della tastiera.

- Per inserire un utente composto da sola chiave Dallas (se impostata), inserire la chiave nel lettore Dallas della tastiera. Il display mostra:

UTENTE DALLAS
XX

- Per avviare il tempo di ritardo (se programmato) inserire un codice. Il display mostra:

TEMPO DI RITARDO
00:59

- Per fermare il conteggio premere  e poi confermare.

FERMARE IL
CONTEGGIO?

Al termine del conteggio il display mostra:

Premere  ed inserire un codice per aprire.

FINESTRA
00:01

- Se il codice inserito non è corretto il display mostra:

CODICE
ERRATO

- Se il codice dinamico/di attivazione inserito non è corretto il display mostra:

CODICE DINAMICO
ERRATO

- Se il codice dinamico/di attivazione viene inserito più di 30 minuti in anticipo rispetto alla sua fascia di validità, il display mostra il messaggio:

CODICE DINAMICO
ERRATO

- Se il codice dinamico/di attivazione viene inserito più di 30 minuti dopo la sua attivazione, il display mostra il messaggio:

CODICE DINAMICO
ERRATO

- Per aprire o accedere al menu in modalità congiunta (se programmata), inserire il primo codice. Il display mostra: Quindi inserire il secondo codice.

2° CODICE
XX-XXXXXX

Tasti funzione

Mantenere premuto per 2 secondi il tasto corrispondente all'operazione desiderata:



-  = Cambio codice Manager (01), utenti, utenti override, Master e Manager ovr (se configurato)
-  = Inserimento PIN codice dinamico (dopo aver attivato i codici dinamici)
-  = Test membrana
-  = Info Sistema e visualizzazione data e ora.
-  = Esci e torna al menu principale
-  = Menu Master

TechMaster

Proprietà utenti e codici di default

Gli utenti possono essere programmati per apertura con codice numerico, con codice numerico + chiave Dallas oppure con sola chiave Dallas (in apertura congiunta).

Da programmazione è inoltre possibile impostare una apertura congiunta tra due utenti: è quindi necessario inserire il codice di due diversi utenti per ottenere l'apertura della serratura.

I codici numerici utilizzati di default sono:

Master: 1-2-3-4-5-6-7-8.

Manager: 123456.

Utenti da 02 a 90: 02-020202, 03-030303, etc. Aprono sempre con tempo di ritardo se impostato.

Utenti override: tramite il software di setup, è possibile programmare gli utenti dal 10 al 90 (10-101010, 11-111111, etc.) come utenti override. Essi aprono sempre senza tempo di ritardo.

La tabella in basso riassume le principali funzioni relative a ciascun tipo di utente.

Master

Accesso al Menu Master
Imposta Data e Ora
Imposta Periodi di Time Lock
Scarico Memoria Eventi
Gestione Managers
Abil./Disabil. Codici Dinamici
Cambio Codice
Abilitazione connessione PC

Manager

Accesso al Menu Manager
Gestione Utenti Standard
Gestione Utenti Override
Imposta Tempo di Ritardo
Imposta Periodi di Tempo di Ritardo Variabile
Abilitazione connessione PC
Scarico Memoria Eventi
Apertura
Cambio Codice
Imposta Estensione Time Lock
Imposta Time Lock Immediato e Temporaneo

Manager Override

Accesso Menu Manager Ovr.
Gestione Utenti Override
Cambio Codice

Menu Tecnico (Configurazione)

Installa/Rimuovi Serrature
Installa/Rimuovi Interfaccia I/O
Imposta Contrasto del Display
Cambio Lingua
Test membrana
Controlla Informazioni di Sistema

Utenti Override

Apertura
Cambio Codice

Utenti Standard

Apertura
Imposta Estensione Time Lock, se abilitata
Imposta Time Lock Immediate & Temporary, se abilitato
Cambio Codice

Il presente manuale fa riferimento alla programmazione standard. Tale programmazione, se non diversamente richiesto in fase d'ordine, prevede aperture a singolo utente con solo codice numerico e con tempo di ritardo nullo. Adattare quindi le istruzioni riportate secondo la configurazione scelta.

Si raccomanda di cambiare i codici di default prima di utilizzare la serratura.

Funzioni generali

Apertura serratura

Dopo aver digitato un codice di apertura è possibile aprire la serratura entro 3 secondi. Non necessario nel caso di una serratura motorizzata: il motore movimenta il chiavistello che rimane in posizione di apertura per circa 8 secondi, per poi tornare automaticamente in posizione di chiusura. Nella versione a richiusura manuale il chiavistello si chiude tramite la pressione del tasto .

Penalità

Quattro tentativi errati di inserimento di un codice provocano una penalità di 4 minuti. In questo stato il display visualizza "Penalità" ad ogni tentativo di accesso e nessuna operazione può essere eseguita.

Time Delay

Tempo di ritardo programmabile indipendentemente su ogni singola serratura da 0 a 99 minuti; Finestra di apertura da 1 a 19 minuti.

Chiavi Dallas

Può essere programmata su ogni serratura. Disponibile come opzione per tutti i Manager e utenti (non disponibile per il Master).

Il display TechMaster funziona solo con chiavi Dallas codificate da Tecnosicurezza. Su richiesta è disponibile anche il funzionamento con altri modelli di chiavi Dallas.

Alimentazione

La serratura può essere alimentata con:

- una batteria ALKALINA da 9V posta nell'apposito vano sotto la tastiera;
- un porta-batterie interno fornito da Tecnosicurezza (6 batterie ALKALINE da 1.5V);
- un alimentatore (art N1212) mediante interfaccia di alimentazione (art. T6005/W o art.T6005) forniti da Tecnosicurezza.

Avviso di batteria scarica

Un segnale acustico prolungato e il messaggio "BATTERIA SCARICA" visualizzato a display indicano un basso livello di carica nella batteria che dovrà essere immediatamente sostituita.

TechMaster

Allarme silenzioso

Con allarme silenzioso abilitato, inserire una combinazione di apertura incrementando o decrementando di una unità l'ultima cifra del codice (es. 03-030304 oppure 03-030302 invece di 03-030303): la serratura si apre ed attiva l'uscita gestita dall'interfaccia di allarme o dall'interfaccia I/O.

Memoria Eventi

La serratura registra le ultime 6000 operazioni con data e ora, utente e operazione. La tastiera registra le ultime 250 operazioni con data e ora, utente e operazione. E' possibile scaricare gli eventi memorizzati sulla serratura e sulla tastiera utilizzando il programma Tecnosicurezza DMT Audit. Per maggiori informazioni, consultare il manuale IU_DMT_Audit_XX.

IMPORTANTE

Alcune opzioni/caratteristiche riportate in questo manuale, sono presenti solo se precedentemente configurate tramite l'apposito software di setup. Fare pertanto riferimento al manuale di programmazione IU_TechMaster_setup_XX.

Per ulteriori informazioni contattare Tecnosicurezza.

Apertura delle serrature

Utenti (o Utenti Override): apertura senza tempo di ritardo

Accendere il display e digitare il codice di apertura ed inserire la chiave Dallas, se impostata. Il display mostra:

APERTURA

Aprire la serratura entro 3 secondi.

Utenti: apertura con tempo di ritardo

Accendere il display e digitare il codice di apertura ed inserire la chiave Dallas, se impostata. Il display mostra il conteggio del Tempo di Ritardo.

TEMPO DI RITARDO
00:59

Al termine del conteggio del tempo di ritardo, il display visualizza il conteggio della finestra di apertura.

FINESTRA
00:01

Premere , il display mostra:

CODICE
XX-XXXXXX

Digitare il codice di apertura ed inserire la chiave Dallas, se impostata. Il display mostra:

APERTURA

Aprire la serratura entro 3 secondi.

Manager (o Manager Override): apertura senza Tempo di Ritardo

Accendere il display. Premere  per aprire con codice Manager o

MANAGER
XXXXXX

premere due volte  per aprire con codice Manager Ovr., il display mostra:

Digitare il codice Manager ed inserire la chiave Dallas, se impostata (o il codice Manager Override ed inserire la chiave Dallas, se impostata).

APERTURA

Aprire la porta entro 3 secondi.

Manager (o Manager Override): apertura con Tempo di Ritardo

Accendere il display. Premere  per aprire con il codice Manager o premere due volte  per aprire con codice Manager Ovr., il display mostra:

 MANAGER
XXXXXX

Digitare il codice Manager ed inserire la chiave Dallas, se impostata (o il codice Manager Override ed inserire la chiave Dallas se impostata). Il display mostra il conteggio del tempo di ritardo.

 TEMPO DI RITARDO
00:59

Al termine del conteggio del tempo di ritardo, il display visualizza il conteggio della finestra di apertura.

 FINESTRA
00:01

Premere , il display mostra:

 CODICE
XX-XXXXXX

Premere  per aprire con il codice Manager o premere due volte  per aprire con codice Ovr. Manager, il display mostra:

 MANAGER
XXXXXX

Digitare il codice Manager ed inserire la chiave Dallas, se impostata (o il codice Manager Override ed inserire la chiave Dallas, se impostata). Il display mostra:

APERTURA

Aprire la serratura entro 3 secondi.

Apertura con Codici Dinamici (opzione chiave Dallas)

Accendere il display. Inserire la chiave Dallas dell' Utente Dinamico. Il display mostra:

 CODICE DINAMICO
XXX XXX XXX

Inserire il codice Dinamico generato dal software Dyama o DyamaWeb e premere  . Il display mostra:

APERTURA

Aprire la serratura entro 3 secondi.

Se richiesto dal software di generazione dei codici dinamici Dyama o DyamaWeb, il display mostra il codice di chiusura quando la serratura viene richiusa. Per maggior informazioni, far riferimento ai manuali IU_Dyama_XX e IU_DyamaWeb_XX.

 CODICE CHIUSURA
179

TechMaster

ATTENZIONE: i codici dinamici devono essere utilizzati rispettando la sequenza di attivazione impostata dal software (Dyama o DyamaWeb), altrimenti l'ultimo codice generato cancella tutti i codici precedentemente generati (es. se sono stati generati tre codici e il terzo viene utilizzato prima dei due precedenti, questi ultimi verranno cancellati). In questo caso infatti il display mostra:

CODICE DINAMICO
CANCELLATO

Apertura con codice Dinamico (opzione PIN Identificativo)

Accendere il display. Mantenere premuto il tasto **1**. Il display mostra:

UTENTE DINAMICO
xxxx

Inserire il PIN di quattro cifre relativo all'utente dinamico. Il display mostra:

CODICE DINAMICO
xxx xxx xxx

Inserire il codice dinamico generato dal software e premere **OK**.

APERTURA

Il display mostra:

Aprire la porta entro 3 secondi.

Se richiesto dal software di generazione dei codici dinamici Dyama o DyamaWeb, il display mostra il codice di chiusura quando la serratura viene richiusa. Per maggior informazioni, far riferimento ai manuali IU_Dyama_XX e IU_DyamaWeb_XX.

CODICE CHIUSURA
179

ATTENZIONE: i codici dinamici devono essere utilizzati rispettando la sequenza di attivazione impostata dal software (Dyama o DyamaWeb), altrimenti l'ultimo codice generato cancella tutti i codici precedentemente generati (es. se sono stati generati tre codici e il terzo viene utilizzato prima dei due precedenti, questi ultimi vengono cancellati). In questo caso infatti, il display mostra:

CODICE DINAMICO
CANCELLATO

Apertura Congiunta senza Tempo di Ritardo

Accendere il display. Digitare il codice di apertura ed inserire la chiave Dallas, se impostata. Il display mostra:

2° UTENTE
xx-xxxxxx

Digitare il secondo codice di apertura ed inserire la chiave Dallas, se impostata. Il display mostra:

APERTURA

Aprire la porta entro 3 secondi.

Apertura Congiunta con Tempo di Ritardo

Accendere il display. Digitare il codice di apertura ed inserire la chiave Dallas, se impostata. Il display mostra il conteggio del tempo di ritardo:

TEMPO DI RITARDO
00:59

Al termine del conteggio del tempo di ritardo, il display visualizza il conteggio della finestra di apertura.

FINESTRA
00:01

Premere **OK**, il display mostra:

CODICE
xx-xxxxxx

Digitare il codice di apertura ed inserire la chiave Dallas, se impostata. Il display mostra:

2° UTENTE
xx-xxxxxx

Digitare il secondo codice di apertura ed inserire la chiave Dallas, se impostata. Il display mostra:

APERTURA

Aprire la porta entro 3 secondi.

Menu Master

Accendere il display. Premere e mantenere premuto . Il display mostra:

MENU MASTER
XXXXXX

Inserire il codice Master (codice di default 1-2-3-4-5-6-7-8).

Impostazione Data/Ora

Accendere il display ed accedere al Menu Master. Premere  fino a visualizzare:

DATA E ORA

Premere . Il display mostra data e ora correnti.

08:00 VEN
27/01/2006

Premere  per modificare data e ora.

hh:mm
GG / MM / AAAA

Inserire i nuovi valori di data e ora e premere  per confermare.

Recupero data/Ora da DyamaWeb (software codici dinamici)

Questa opzione è utilizzabile solo dopo aver attivato i codici dinamici, con eliminazione di tutti i codici statici (incluso il Master). Per maggiori informazioni vedere il paragrafo **Attivazione codici dinamici con eliminazione dei codici statici**, pag 18. Essa permette il ripristino dei valori corretti dell'orario e della data, attraverso l'utilizzo congiunto della tastiera con il software DyamaWeb (Per maggiori informazioni, vedere il manuale IU_DyamaWeb_XX).

Accendere il display e tenere premuto il tasto  fino a visualizzare la versione firmware della tastiera.

Premere il tasto  fino a visualizzare l'ora e la data correnti della tastiera.

08:00 VEN
27/01/2006

Tenere premuto il tasto  per qualche secondo. Il display, per pochi secondi, mostra:

TIME/DATE ERROR
MODE ACTIVATED!

Inserire una chiave Dallas per apertura dinamica. Il display mostra:

TIME/DATE ERROR
XXXX XXXX

Inserendo in DyamaWeb il codice a 8 cifre mostrato sul display, è possibile generare il codice dinamico che consente l'accesso diretto al menu Ora e Data, al fine di ripristinarne i valori corretti.

TechMaster

Premere . Il display Mostra:

CODICE DINAMICO
XXX XXX XXX

Inserire il codice dinamico generato dal Software DyamaWeb: Il display mostra l'orario e la data correntemente impostati.

Premere  per inserire i nuovi valori di data e ora e premere nuovamente  per confermare.

Cambio ora automatico

ATTENZIONE: Si raccomanda di accedere a questo menu sempre a porta aperta

Accendere il display ed accedere al Menu Master e Premere  fino a visualizzare:

CAMBIO ORA AUTOM.

Premere  una volta e poi premere  per selezionare tra *ON* ed *OFF*. Quindi premere nuovamente  per confermare.

Se i codici statici sono stati eliminati, è possibile eseguire questa operazione tramite l'utente dinamico DST.

Time Lock

ATTENZIONE:

Si raccomanda di accedere a questo menu sempre a porta aperta;
Dal menu Master della tastiera, è possibile aggiungere/eliminare le impostazioni di time lock/periodi di chiusura/periodi di apertura solo se la data e l'ora della tastiera si trovano all'interno di una fascia temporale di apertura.

Accendere il display ed accedere al Menu Master. Premere  fino a visualizzare:

TIME LOCK

Time Lock - Aggiungere

Accedere al menu Time Lock. Premere .

TIME LOCK 1
SETTIMANALE

Per impostare una settimana standard 2 o 3 premere  una o due volte, successivamente premere .

Premere . Il display mostra:

AGGIUNGERE

Premere . Il display mostra il giorno corrente della settimana.

⌚ hh:mm VEN
🔒 hh:mm

Il primo è un orario di apertura mentre il secondo è un orario di Chiusura. Digitare i valori corrispondenti ai nuovi orari da aggiungere.

Premere  per confermare. Il display mostra il successivo giorno della settimana, e propone gli stessi valori. Premere  per confermare,  per cambiare giorno senza inserire i valori oppure inserire i nuovi valori come illustrato in precedenza.

Alla fine della settimana il display mostra:

FINE LISTA
ESCI E SALVA? ✓

Premere  per salvare o  per tornare al primo giorno.

I dati inseriti vengono salvati solo premendo .

All'interno del menu Time Lock, vengono indicate le fasce di apertura: la cassaforte può essere aperta inserendo un codice di apertura valido, solo all'interno della fascia stessa (es. fascia di apertura dalle 08:00 alle 14:00 e dal Lunedì al Venerdì: la porta può essere aperta solo dalle 08:00 alle 14:00 nei giorni stabiliti, ma non può essere aperta prima delle 08.00 o dopo le 14.00 negli stessi giorni. Non può inoltre essere aperta nei giorni di Sabato e Domenica).

E' possibile definire fino a quattro differenti fasce per ogni giorno (es. Lunedì dalle 07:00 alle 10:00; dalle 12:00 alle 13:00; dalle 15:00 alle 16:00; dalle 18:00 alle 19:00).

Time Lock – Verificare o Cancellare

Accedere al menu Time Lock. Premere .

TIME LOCK 1
SETTIMANALE

Premere , il display mostra:

AGGIUNGERE

Premere , il display mostra:

VERIFICARE O
CANCELLARE

Premere , il display mostra i valori per il primo giorno.

⌚ 08:00 VEN
⌚ 14:00

Premere  per scorrere tutte le fasce orarie.

CANCELLARE?
✓

Premere  su una fascia oraria. Il display mostra:

Premere  per confermare o premere  per uscire.

FINE LISTA

Al termine della lista premere .

Periodi di Chiusura (Festività) - Aggiungere

I periodi di chiusura sono delle fasce temporali nella quali è possibile chiudere la serratura anche con time lock attivo.

E' possibile programmare fino a 60 periodi (tra periodi di apertura e periodi di chiusura), per una durata massima di 14 giorni ognuno.

ATTENZIONE: durante i periodi di chiusura la cassaforte non potrà essere aperta.

Accedere al menu Time Lock. Premere .

TIME LOCK 1
SETTIMANALE

Premere  fino a visualizzare:

PERIODI DI
CHIUSURA

TechMaster

Premere , il display mostra:

AGGIUNGERE

Premere , il display mostra:

● GG/MM/AA hh:mm
● GG/MM/AA hh:mm

Il primo è un orario di chiusura mentre il secondo è un orario di apertura.

Inserire gli orari di inizio e fine della festività, successivamente premere  per confermare.

Se viene impostato l'anno, il periodo di chiusura non viene ripetuto.

Se l'anno non viene impostato (premere ) , il periodo di chiusura viene ripetuto annualmente.

Per cancellare i dati immessi, premere .

Ripetere questa procedura per ogni periodo di chiusura.

Periodi di Chiusura (Festività) – Verificare o Cancellare

Accedere al menu Time Lock. Premere .

TIME LOCK 1
SETTIMANALE

Premere  fino a visualizzare:

PERIODI DI
CHIUSURA

Premere , il display mostra:

AGGIUNGERE

Premere , il display mostra:

VERIFICARE O
CANCELLARE

Premere  per controllare il primo periodo di chiusura impostato.

● GG/MM/AA hh:mm
● GG/MM/AA hh:mm

Premere  per scorrere tutti i periodi di chiusura programmati.

CANCELLARE?
✓

Premere  per cancellare i periodi di chiusura programmati.

Premere  per confermare l'eliminazione o premere  per uscire.

FINE LISTA
USCIRE?

Al termine della lista premere .

Periodi di Apertura - Aggiungere

I periodi di apertura sono delle fasce temporali nelle quali è possibile aprire anche con time lock attivo.

E' possibile programmare fino a 60 periodi (tra periodi di apertura e periodi di chiusura), per una durata massima di 14 giorni ognuno.

Accedere al menu Time Lock. Premere .

TIME LOCK 1
SETTIMANALE

Premere  fino a visualizzare:

PERIODI DI
APERTURA

Premere  . Il display mostra:

AGGIUNGERE

Premere . Il display mostra:

● GG/MM/AA hh:mm
● GG/MM/AA hh:mm

Il primo è un orario di apertura mentre il secondo è un orario di chiusura.

Inserire la data di apertura e chiusura, successivamente premere  per confermare.

Se viene impostato l'anno, il periodo di apertura non viene ripetuto.

Se l'anno non viene impostato (premere ) , il periodo di apertura viene ripetuto annualmente.

Per cancellare i valori inseriti, premere .

Periodi di Apertura – Verificare o Cancellare

Accedere al menu time lock. Premere .

TIME LOCK 1
SETTIMANALE

Premere  fino a visualizzare:

PERIODI DI
APERTURA

Premere  , il display mostra:

AGGIUNGERE

Premere  , il display mostra:

VERIFICARE O
CANCELLARE

Premere  per controllare il primo periodo di apertura impostato.

● GG/MM/AA hh:mm
● GG/MM/AA hh:mm

Premere  per scorrere tutti i periodi di apertura impostati.

CANCELLARE?
✓

Premere  per cancellare. Il display mostra:

FINE LISTA

Premere  per confermare l'eliminazione o premere  per uscire.

Al termine della lista premere .

Connessione PC

Utilizzare questa funzione per abilitare la connessione tra il display ed un PC.

Accendere il display e accedere al Menu Master.

CONNESSIONE PC

Premere  fino a visualizzare:

Premere  per avviare la comunicazione con il PC.

PC LINK

Premere  per arrestare la comunicazione con il PC.

Se i codici statici sono stati eliminati, è possibile eseguire questa operazione tramite l'utente dinamico AUDIT.

TechMaster

Gestione Manager

Accendere il display ed accedere al menu Master. Premere  fino a visualizzare:

Premere . Il display mostra:

“✓” installato, “_” cancellato, “X” disabilitato.

Selezionare il Manager inserendo il numero di riferimento e premere . Se il Manager non è installato il display mostra:

Premere  per confermare. Quindi inserire il nuovo codice per il manager e confermarlo. Il display mostra:

Se invece il manager è già installato, è possibile premere  per disabilitare/abilitare/cancellare. Quindi premere  per confermare.

Abilita/disabilita codici dinamici

Utilizzare questa funzione (solo a porta aperta) per abilitare/disabilitare i codici dinamici. Successivamente, attivarli con la chiave Dallas rossa di attivazione N1971, precedentemente programmata con il software Dyama o DyamaWeb.

Accendere il display ed accedere al menu Master. Premere  fino a visualizzare:

Premere . Il display mostra:

Premere . Il display mostra:

Premere  per confermare. Il display mostra:

GESTIONE
MANAGER

1 MANAGER ✓
2 AMMINISTRAT.✓

01
INSTALLARE?

OPERAZIONE
ESEGUITA

CODICI DINAMICI

CODICI DINAMICI
DISABILITATI/ABILITATI

CODICI DINAMICI
ABILITARE/DISABILITARE?

OPERAZIONE
ESEGUITA

Attivazione codici dinamici con eliminazione dei codici statici

ATTENZIONE: oltre ai codici statici di tutti gli utenti e del Manager, in base alla configurazione scelta potrebbe essere rimosso anche il codice statico del Master.

Inserire la chiave Dallas di attivazione rossa N1971. Il display mostra:

CODICE DINAMICO
XXX XXX XXX

Inserire il codice di attivazione generato dal software Dyama o DyamaWeb e premere . Il display mostra:

RIMOZIONE UTENTI
PROCEDERE?

Premere . Il display mostra:

OPERAZIONE IN
CORSO...

Al termine, il display mostra:

CODICI DINAMICI
ATTIVATI

Per ripristinare automaticamente i codici statici (solo Master e Manager), utilizzare l'utente dinamico RIMOZIONE. Successivamente, è possibile re-installare gli altri utenti dal menu Gestione Utenti.

Menu Manager

Accendere il display, premere  e poi . Il display mostra:

MENU MANAGER
XXXXXX

Inserire il codice Manager (codice di default 1-2-3-4-5-6).

Gestione Utenti

Accendere il display ed accedere al Menu Manager. Il display mostra:

GESTIONE
UTENTI

Premere  e poi premere  per scorrere la lista o inserire manualmente l'ID dell'utente.

02 03 04 05 06
✓ x _ _ ✓

“✓” utente installato, “_” utente cancellato, “X” utente disabilitato.

Premere . Se l'utente non è installato, il display mostra:

02
INSTALLARE?

“12” codice, “E” chiave Dallas, “+” modalità congiunta, “TL” time lock

Premere  per confermare l'installazione, oppure  per uscire o passare all'utente successivo.

Inserire il nuovo codice per l'utente e confermarlo.

Se l'utente selezionato è già installato, premendo  è possibile scegliere se disabilitare o cancellare questo utente oppure uscire per selezionare un altro utente. Quindi premere  per confermare l'operazione selezionata.

Tempo di Ritardo e Finestra di Apertura

Accendere il display e accedere al menu Manager.

RITARDO E
FINESTRA

Premere . Il display mostra:

Premere  per confermare. Il display mostra i valori del tempo di ritardo e della finestra di apertura attualmente programmati.

RITARDO 00
FINESTRA 01

Premere  per uscire o  per impostare nuovi valori.

RITARDO mm
FINESTRA mm

Impostare i valori e premere  per confermare.

VALORI
AGGIORNATI

TechMaster

I valori consentiti sono da 00 a 99 minuti per il tempo di ritardo e da 01 a 19 minuti per la finestra di apertura.

Per impostare un tempo di ritardo inferiore a quello attualmente programmato, la serratura deve essere aperta.

Time Delay Variabile

ATTENZIONE: per impostare un tempo di ritardo variabile, è necessario mantenere la cassaforte aperta.

Accendere il display e accedere al menu Manager.

TIME DELAY
VARIABILE

Premere  fino a visualizzare:

Time Delay Variabile - Aggiungere

Accedere al menu Time Delay Variabile. Premere . Il display mostra:

AGGIUNGERE

Premere . Il display mostra il giorno corrente della settimana.

 hh:mm VEN
 hh:mm  :mm

Inserire gli orari di inizio e di fine nella quale il time delay variabile deve essere attivo, quindi inserire i valori del tempo di ritardo variabile.

Premere  per confermare. Il display mostra il giorno successivo della settimana e proporrà i medesimi valori. Premere  per confermare o  per passare al giorno successivo.

Al termine della settimana il display mostra:

FINE LISTA
ESCI E SALVA? 

Premere  per salvare i dati o  per tornare al primo giorno.

Dopo la memorizzazione, il display mostra:

AGGIUNGERE

Premere  per impostare ulteriori fasce (fino a 4).

Time Delay Variabile – Verificare o Cancellare

Accedere al menu Time Delay Variabile. Premere .

VERIFICARE O
CANCELLARE

Premere , il display mostra:

 08:00 DOM
 10:00  :01

Premere , il display mostra i dati inseriti per il primo giorno.

Premere  per scorrere tutte le fasce inserite.

CANCELLARE? 

Premere  per eliminare i valori. Il display mostra:

Premere  per eliminare i valori o premere  per uscire.

Al termine della lista premere .

FINE LISTA
USCIRE?

Connessione PC

Accendere il display e accedere al menu Manager.

CONNESSIONE PC

Premere  fino a visualizzare:

Premere  per avviare la comunicazione con il PC.

PC LINK

Premere  per arrestare la comunicazione con il PC.

Se i codici statici sono stati eliminati, è possibile eseguire questa operazione tramite l'utente dinamico AUDIT.

Menu Manager Override

Accendere il display premendo un tasto qualsiasi.

MENU MANAGER OVR
XXXXXX

Premere , quindi premere  fino a visualizzare:

Inserire il codice Manager override (codice di default 6-5-4-3-2-1).

Gestione utenti override

ATTENZIONE: per installare nuovi utenti override è necessario che la cassaforte sia aperta.

Accendere il display e accedere al menu Manager Override.

GESTIONE
UTENTI OVR

Premere . Il display mostra:

Premere  per scorrere la lista o inserire l'ID dell'utente.

50 51 52 53 54
✓ x _ _ ✓

“✓” utente installato, “_” utente cancellato, “X” utente disabilitato.

Premere . Se l'utente non è installato, il display mostra:

52
INSTALLARE?

“1 2” codice, “E” chiave Dallas, “+” modalità congiunta, “TL” time lock

Inserire il nuovo codice per l'utente e confermarlo.

Premere  per confermare, o  per disabilitare/abilitare/cancellare e  per confermare.

Menu Cambio Codice

ATTENZIONE: si raccomanda di eseguire l'operazione di cambio codice sempre a porta aperta.

Accendere il display premendo un tasto qualsiasi. Premere  e poi  fino a visualizzare:

CAMBIO
CODICE

Cambio codice Utenti standard e override

TechMaster

Accendere il display e accedere al menu Cambio Codice.

Premere . Il display mostra:

Premere  per confermare. Il display mostra:

Digitare il **vecchio codice** e inserire la chiave Dallas (se impostata).

Digitare il **nuovo codice** e inserire la chiave Dallas (se impostata).

Digitare il **nuovo codice** ed inserire la chiave Dallas (se impostata) per conferma.

CAMBIO CODICE
UTENTE

VECCHIO CODICE
XX-XXXXXX

NUOVO CODICE
XXXXXX

CONFERMA CODICE
XXXXXX

Cambio codice Manager

Accendere il display e accedere al menu Cambio Codice.

Premere . Il display mostra:

Premere , il display mostra:

Premere  per confermare. Il display mostra:

Digitare il **vecchio codice** e inserire la chiave Dallas (se impostata).

Digitare il **nuovo codice** e inserire la chiave Dallas (se impostata).

Digitare il **nuovo codice** ed inserire la chiave Dallas (se impostata) per conferma.

CAMBIO CODICE
UTENTE

CAMBIO CODICE
MANAGER

VECCHIO CODICE
XXXXXX

NUOVO CODICE
XXXXXX

CONFERMA CODICE
XXXXXX

Cambio codice Manager Override

Accendere il display e accedere al menu Cambio Codice.

Premere . Il display mostra:

Premere  fino a visualizzare:

Premere  per confermare. Il display mostra:

Digitare il **vecchio codice** e inserire la chiave Dallas (se impostata).

Digitare il **nuovo codice** e inserire la chiave Dallas (se impostata).

Digitare il **nuovo codice** ed inserire la chiave Dallas (se impostata) per conferma.

CAMBIO CODICE
UTENTE

CAMBIO CODICE
MANAGER OVR

VECCHIO CODICE
XXXXXX

NUOVO CODICE
XXXXXX

CONFERMA CODICE
XXXXXX

Cambio codice Master

Accendere il display e accedere al menu Cambio Codice.

Premere . Il display mostra:

Premere  fino a visualizzare:

CAMBIO CODICE
UTENTE

CAMBIO CODICE
MASTER

Premere  per confermare. Il display mostra:

VECCHIO CODICE
XXXXXX

Digitare il **vecchio codice**.

NUOVO CODICE
XXXXXX

Digitare il **nuovo codice**.

CONFERMA CODICE
XXXXXX

Digitare il **nuovo codice** per conferma.

Menu Tempo

Premere  e poi premere  fino a visualizzare:

MENU
TEMPO

Estensione Apertura

ATTENZIONE: per l'utilizzo di questa funzione, è necessario che almeno un time lock sia stato programmato in precedenza.

Accendere il display e accedere al menu Tempo.

CODICE MANAGER
XX-XXXXXX

Premere . Il display mostra:

ESTENSIONE
APERTURA

Inserire il codice Manager. Il display mostra:

APERTO FINO A:
12/09 20:30

Premere . Se il time lock è programmato, il display mostra la

APERTO FINO A:
DD/MM hh:mm

successiva fascia di blocco (calcolata aggiungendo 30 minuti alla normale ora di attivazione):

Premere  per confermare.

Se lo si desidera, è possibile inserire valori differenti. Digitare data e ora (max. 2 ore dopo la fascia di chiusura), poi premere  per confermare.

Time Lock Immediato

Accendere il display e accedere al menu Tempo.

CODICE MANAGER
XX-XXXXXX

Premere . Il display mostra:

ESTENSIONE
APERTURA

Inserire il codice Manager. Il display mostra:

TIME LOCK
IMMEDIATO

Premere . Il display mostra:

BLOCCA FINO A:
14/09 08:00

Premere . Il display mostra la successiva fascia di apertura.

Premere  per confermare.

BLOCCA FINO A:
DD/MM hh:mm

TechMaster

Se si desidera inserire un periodo differente, inserire i valori di data e ora (max. 2 settimane), poi premere  per confermare.

Menu Configurazione

Accendere il display premendo un tasto qualsiasi. Premere  e poi premere  fino a visualizzare:

CONFIGURAZIONE
XXXXXX

Inserire il codice tecnico (codice di default 5-0-5-0-5-0).

Installazione serrature

Accendere il display e accedere al Menu Configurazione.
Il display mostra:

INSTALLAZIONE
SERRATURE

Premere  e selezionare la serratura da installare.

SELEZIONA
SERRATURA

Se la serratura è già installata, il display mostra:

SERRATURA
GIA' INSTALLATA

Se la serratura non è connessa con la tastiera, il display mostra:

LA SERRATURA X
NON COMUNICA

Se la serratura selezionata è invece connessa, il display mostra:

CODICE MASTER
XXXXXXX

Inserire il codice Master e poi il codice Manager. Il display mostra:

OPERAZIONE
ESEGUITA

Rimozione serrature

ATTENZIONE: si raccomanda di eseguire questa operazione sempre a porta aperta e con la serratura sempre connessa con la tastiera.

Accendere il display e accedere al Menu Configurazione.
Il display mostra:

INSTALLAZIONE
SERRATURE

Premere . Il display mostra:

RIMOZIONE
SERRATURE

Premere  e selezionare la serratura da rimuovere.

SELEZIONA
SERRATURA

Se la serratura è connessa, il display mostra:

RIMUOVERE
SERRATURA X?

Premere  per confermare. Il display mostra:

MASTER
XXXXXXX

Inserire il codice Master. Il display mostra:

OPERAZIONE
ESEGUITA

Se la serratura non è installata, il display mostra:

SERRATURA NON
INSTALLATA

Se la serratura non è connessa con la tastiera, il display mostra:

LA SERRATURA X

Successivamente viene visualizzato il seguente messaggio:

Premere  per confermare.

NON COMUNICA

CONTINUARE?

 OPERAZIONE
ESEGUITA

Modo richiusura serratura

ATTENZIONE: questa funzione è presente solo se la serratura è motorizzata. Inoltre, per impostare un modo di richiusura differente è necessario che la cassaforte sia aperta.

Accendere il display e accedere al menu Configurazione.

Il display mostra:

Premere  fino a visualizzare:

 INSTALLAZIONE
SERRATURE

Premere . Il display mostra:

 MODO RICHIUSURA
SERRATURA

Premere . Il display mostra:

 MODO:
AUTOMATICO

Premere  per confermare e inserire il codice Master.

 MODO:
MANUALE

Il display mostra:

 CODICE MASTER
X X X X X X X X

 OPERAZIONE
ESEGUITA

Install interfaccia I/O

ATTENZIONE: per installare l'interfaccia I/O è necessario che la stessa sia in modalità pre-setup. Per informazioni riguardo il reset dell'interfaccia I/O, consultare il manuale utente II_T9355_IP_XX. Inoltre, la serratura con ID:1 deve essere aperta.

Accendere il display e accedere al menu Configurazione.

Premere . Il display mostra:

 INSTALLAZIONE
SERRATURE

Premere  fino a visualizzare:

 INSTALLA
INTERF. I/O

Premere . Il display mostra:

 CODICE MASTER
X X X X X X X X

Inserire il codice Master. Il display mostra:

 OPERAZIONE
ESEGUITA

Configura interfaccia I/O

Accendere il display e accedere al menu Configurazione.

Premere . Il display mostra:

 INSTALLAZIONE
SERRATURE

Premere  fino a visualizzare:

 CONFIGURA
INTERF. I/O

Premere . Il display mostra:

RS485 ID 0 1

Premere  per confermare. Il display mostra:

 CODICE MASTER
X X X X X X X X

TechMaster

Inserire il codice Master. Il display mostra:

RS485 ID X X

Digitare l' ID RS485 desiderato e premere . Il display mostra:

OPERAZIONE
ESEGUITA

Rimuovi interfaccia I/O

Accendere il display e accedere al menu Configurazione.

INSTALLAZIONE
SERRATURE

Il display mostra:

Premere  fino a visualizzare:

RIMUOVERE
INTERF. I/O

Premere  per confermare. Il display mostra:

CODICE MASTER
X X X X X X X

Inserire il codice Master. Il display mostra:

OPERAZIONE
ESEGUITA

Se sono stati attivati i codici dinamici, con eliminazione di tutti i codici statici (incluso il Master), è possibile accedere direttamente ai menu Installa Interfaccia I/O, Configura Interfaccia I/O e Rimuovi Interfaccia I/O inserendo un codice dinamico relativo all'utente dinamico UTENTE CONFIGURAZIONE I/O.

Per maggiori informazioni, vedere il paragrafo **Attivazione codici dinamici con eliminazione dei codici statici**, pag 18.

Contrasto display

Accendere il display e accedere al menu Configurazione.

INSTALLAZIONE
SERRATURE

Il display mostra:

Premere  fino a visualizzare:

CONTRASTO
DISPLAY

Premere . Il display mostra:

CONTRASTO
X

Inserire un valore (tra 1 e 9) e premere  per confermare.

Se sono stati attivati i codici dinamici, con eliminazione di tutti i codici statici (incluso il Master), è possibile accedere al menu Contrasto Display tenendo premuto il tasto  per qualche secondo.

Per maggiori informazioni, vedere il paragrafo **Attivazione codici dinamici con eliminazione dei codici statici**, pag 18.

Ripristino temporaneo del contrasto display

Questa opzione è utilizzabile solo dopo aver attivato i codici dinamici, senza eliminare i codici statici.

Accendere il display e tenere premuto il tasto  fino a visualizzare la versione firmware della tastiera.


Tenere premuto il tasto  per 3s: il livello di contrasto del display si riporta automaticamente sul livello "3", a prescindere dall'ultimo livello di contrasto impostato e viene mantenuto fintanto che il display rimane acceso.

Lingua

Accendere il display. Premere  fino a visualizzare:




Premere . Il display mostra la lingua correntemente impostata:



Premere  per selezionare la lingua desiderata e premere  per confermare. La lingua del menu verrà automaticamente modificata.

Test Membrana

Accendere il display e accedere al menu Configurazione.



Il display mostra:

Premere  fino a visualizzare:



Premere  per confermare e digitare in sequenza pulsanti visualizzati a display.




Ad ogni tasto funzionante premuto corrisponde un beep di conferma.

Al termine, il display mostra:



Un tasto danneggiato provoca una segnalazione acustica prolungata. Il display mostra:



Info Sistema

Accendere il display e accedere al menu Configurazione.



Premere . Il display mostra:

Premere  fino a visualizzare:



Premere  per visualizzare le informazioni sul sistema.

Premere  per visualizzare l'orario e la data correnti.

ID Tastiera dinamica e licenza software DyamaWeb

Le seguenti informazioni sono ottenibili solo dopo aver attivato i codici dinamici.

Per maggiori informazioni vedere **Abilita/Disabilita codici dinamici**, pag 18.

Se sono stati attivati i codici dinamici eliminando anche tutti i codici statici (incluso il Master):

Accendere il display e tenere premuto il tasto  fino a visualizzare la versione firmware della tastiera.

TechMaster

Premere una volta il tasto : il display mostra l'identificativo della tastiera su cui sono stati attivati i codici dinamici.

OTC ID
XXXXXXX

Premere una seconda volta il tasto : il display mostra il numero di licenza della versione del SW DyamaWeb che gestisce i codici dinamici della tastiera e relative serrature.

DYAMAWEB
XXXXXX

Premere il tasto  per uscire da questo menu.

Se invece sono stati attivati i codici dinamici, senza eliminare anche i codici statici, è possibile ritrovare le informazioni di cui sopra entrando in Configurazione/Info Sistema e premendo il tasto . Premere il tasto  per uscire da questo menu.

NOTE

TechMaster

NOTE

Istruzioni di smaltimento

per apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo marchio (riportato sul prodotto o sulla sua etichetta) indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti alla fine della sua vita utile.

Questi prodotti vanno trattati correttamente e destinati al recupero differenziato dei materiali di cui sono composti, evitando così uno spreco di risorse che possono essere riutilizzate per costruire nuove apparecchiature oltre alla sostenibilità ambientale.

Contatti

GLOBAL HEADQUARTERS

Tecnosicurezza Spa

Via Cesare Battisti, 276

37057 San Giovanni Lupatoto
Verona

Tel.+39 045 826 64 70

Fax. +39 045 826 64 69

info@tecnosicurezza.it

service@tecnosicurezza.it

infotecnosicurezza@pec.it

USA HEADQUARTERS

Tecnosicurezza Inc.

133, Trade Street- Suite 4

Lexington, KY 40511

Tel.+1 859 682 50 25

info.usa@tecnosicurezza.it

SPAIN HEADQUARTERS

Tecnosicurezza Sa

C/Menor, 4 - Nave 10

Pol. Ind La Mina

28770 Colmenar Viejo

SPAIN

Tel.+34 91 804 33 91

Fax.+34 91 804 32 63

info.es@tecnosicurezza.it