

TechMaster

Istruzioni utente



Indice

INDICE	2
NOTE IMPORTANTI!	4
INFORMAZIONI GENERALI	5
FUNZIONI GENERALI	9
TEST TAMPER (NECESSARIO PER LA CLASSE C)*	10
APERTURA DELLE SERRATURE	11
UTENTI (O UTENTI OVERRIDE): APERTURA SENZA TEMPO DI RITARDO	11
UTENTI: APERTURA CON TEMPO DI RITARDO	11
MANAGER (O MANAGER OVERRIDE): APERTURA SENZA TEMPO DI RITARDO	11
MANAGER (O MANAGER OVERRIDE): APERTURA CON TEMPO DI RITARDO	11
APERTURA CON CODICI DINAMICI (OPZIONE CHIAVE DALLAS)	12
APERTURA CON CODICE DINAMICO (OPZIONE PIN IDENTIFICATIVO)	12
APERTURA CONGIUNTA SENZA TEMPO DI RITARDO	13
APERTURA CONGIUNTA CON TEMPO DI RITARDO	13
MENU MASTER	13
IMPOSTAZIONE DATA/ORA	13
RECUPERO DATA/ORA DA DYAMAWEB (SOFTWARE CODICI DINAMICI)*	14
TIME LOCK	14
TIME LOCK - AGGIUNGERE	15
TIME LOCK – VERIFICARE O CANCELLARE	15
PERIODI DI CHIUSURA (FESTIVITÀ) - AGGIUNGERE	16
PERIODI DI CHIUSURA (FESTIVITÀ) – VERIFICARE O CANCELLARE	16
PERIODI DI APERTURA - AGGIUNGERE	17
PERIODI DI APERTURA – VERIFICARE O CANCELLARE	17
CONNESSIONE PC*	18
GESTIONE MANAGER	18
CONFIGURAZIONE MANAGER	18
ABILITA/DISABILITA MODALITÀ CONGIUNTA PER MANAGER	19
ASSOCIARE/DISASSOCIARE IL MANAGER AD UN TIME LOCK	19
ASSOCIARE/DISASSOCIARE IL MANAGER AD UN TEMPO DI RITARDO VARIABILE	19
ABILITA/DISABILITA CODICI DINAMICI*	20
NUMERO DI SERIE	20
MENU MANAGER	21
GESTIONE UTENTI	21
CONFIGURAZIONE UTENTI	22
ABILITA/DISABILITA MODALITÀ CONGIUNTA PER UTENTI	22
ASSOCIARE/DISASSOCIARE UN UTENTE AD UN TIME LOCK	22
ASSOCIARE/DISASSOCIARE UN UTENTE AD UN TEMPO DI RITARDO VARIABILE	23
TEMPO DI RITARDO E FINESTRA DI APERTURA	23
TIME DELAY VARIABILE - AGGIUNGERE	24
TIME DELAY VARIABILE – VERIFICARE O CANCELLARE	24

TechMaster

CONNESSIONE PC*	24
MENU MANAGER OVERRIDE	25
GESTIONE UTENTI OVERRIDE	25
CONFIGURAZIONE UTENTI OVR	25
ABILITA/DISABILITA MODALITÀ CONGIUNTA PER UTENTI OVR	26
ASSOCIARE/DISASSOCIARE UN UTENTE OVR AD UN TIME LOCK	26
ASSOCIARE/DISASSOCIARE UN UTENTE OVR AD UN TEMPO DI RITARDO VARIABILE	26
MENU CAMBIO CODICE	27
CAMBIO CODICE UTENTI STANDARD E OVERRIDE	27
CAMBIO CODICE MANAGER	27
CAMBIO CODICE MANAGER OVERRIDE	28
CAMBIO CODICE MASTER	28
CAMBIO CODICE PER MENU CONFIGURAZIONE	28
MENU TEMPO	29
ESTENSIONE APERTURA	29
TIME LOCK IMMEDIATO	29
MENU CONFIGURAZIONE	29
INSTALLAZIONE SERRATURE	30
RIMOZIONE SERRATURE	30
MODO RICHISURA SERRATURA	31
INTERFACCIA I/O*	31
INSTALLA INTERFACCIA I/O	31
CONFIGURARE L' ID RS 485 E I PARAMETRI DI RETE	31
DISPLAY	33
TEST MEMBRANA	34
INFO SISTEMA	35
ISTRUZIONI DI SMALTIMENTO	36
PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	36
CONTATTI	36

Note importanti!

- Prima di installare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni di installazione e funzionamento.
- Le serrature sono state sviluppate per funzionare correttamente in un range di temperature da -5°C a + 50°C e in un ambiente con umidità non condensante tra 25% e 90%.
- La serratura non deve essere lubrificata.
- Se inserite in normali ambienti domestici o di ufficio, le serrature non necessitano di particolari manutenzioni; in ogni caso dopo 10.000 cicli di apertura/chiusura, si raccomanda di eseguire un test che verifichi il corretto e completo funzionamento del prodotto.
- Utilizzare esclusivamente batterie 9 Volt Alcaline DURACELL™, o porta batterie con batterie 1,5 Volt Alcaline DURACELL™. In alternativa è possibile utilizzare anche un alimentatore stabilizzato a 12V – 1A (art N1212) con relativa interfaccia di alimentazione* (art. T6006). L'alimentatore deve essere conforme alle direttive nazionali di prodotto e dotato di protezione per corto circuito.
- Un segnale acustico prolungato insieme al messaggio "BATTERIA SCARICA" visualizzato a display, indicano un basso livello della batteria che deve essere in tal caso sostituita.
- Si raccomanda di cambiare i codici di fabbrica prima dell'utilizzo e di archiviare in sicurezza i nuovi codici.
- Non utilizzare codici facilmente identificabili come 123456, date di nascita o altri dati personali.
- Dopo aver modificato un codice, eseguire diverse prove di apertura/chiusura prima di richiudere la porta. Dopo la richiusura inoltre, verificare che non sia possibile ruotare la maniglia in posizione di apertura (maniglia bloccata) per confermare il blocco in sicurezza del chiavistello).
- (*): non utilizzato o valutato per applicazioni UL.

La rimozione dell'etichetta della serratura provoca il decadimento della garanzia fornita sul prodotto.

TechMaster

Informazioni Generali

Utilizzo della tastiera

- Per accendere il display premere un tasto qualsiasi. Il display mostra:


CODICE
X X – X X X X X X


Nel caso di più serrature invece, il display mostra:
Digitare il numero corrispondente alla serratura desiderata per selezionarla.


SELEZIONARE
SERRATURA

- Per inserire un codice accendere il display e digitare la relativa combinazione.
- Il display si spegne dopo 30 secondi se nessun tasto viene premuto.

- Per scorrere il menu o modificare un valore, premere .

- Per confermare un'operazione/valore o per entrare in un menu premere .

- Per uscire da un menu e tornare al menu principale scorrere le funzioni fino alla voce "USCIRE?" e confermare con .

Alternativamente, tenere premuto  per uscire definitivamente dal menu e tornare alla schermata di selezione delle serrature o di inserimento codice utente.



- Per inserire un codice più chiave Dallas (se impostata), digitare la relativa combinazione ed inserire la chiave nel lettore Dallas della tastiera.

- Per inserire un utente composto da sola chiave Dallas (se impostata), inserire la chiave nel lettore Dallas della tastiera. Il display mostra:

UTENTE DALLAS
XX


- Per avviare il tempo di ritardo (se programmato) inserire un codice. Il display mostra:

TEMPO DI RITARDO
00:59

- Per fermare il conteggio premere  e poi confermare con .

FERMARE IL
CONTEGGIO?

Al termine del conteggio il display mostra:

Premere  ed inserire un codice per aprire.

FINESTRA
00:01

- Se il codice inserito non è corretto il display mostra:
- Se il codice dinamico/di attivazione inserito non è corretto il display mostra:
- Se il codice dinamico/di attivazione viene inserito più di 30 minuti in anticipo rispetto alla sua fascia di validità, il display mostra il messaggio:
- Se il codice dinamico/di attivazione viene inserito più di 30 minuti dopo la sua attivazione, il display mostra il messaggio:
- Per aprire o accedere al menu in modalità congiunta (se programmata), inserire il primo codice. Il display mostra: Quindi inserire il secondo codice.

CODICE
ERRATO

CODICE DINAMICO
ERRATO

CODICE DINAMICO
ERRATO

CODICE DINAMICO
ERRATO

2° CODICE
X X – X X X X X X

Utilizzo della tastiera in modalità Scramble (necessario per classe C)*

La modalità Scramble rappresenta uno strumento di sicurezza aggiuntiva che permette l'inserimento di un codice utente senza la necessità di utilizzo degli stessi tasti. L'ID utente invece può ancora essere inserito premendo i tasti corrispondenti alle sue cifre, così come il codice per l'ingresso nel menu Configurazione. Per inserire un codice di apertura o di ingresso in un menu, procedere come segue:

Inserire l'ID utente. Il display mostra:

CODICE
[5] x x x x x x

Inserire l'ID utente premendo i tasti **1** o **6**, rispettivamente per incrementare o decrementare di uno la cifra selezionata ([X]). Premere **OK** per confermare e per passare alla cifra seguente. Tutte le cifre già inserite vengono indicate in maiuscolo.

CODICE
X X X X X [8] x x

Dopo aver inserito l'ultima cifra, premere **OK** per confermare il codice.

Premere **→** per tornare alla cifra precedente. Dopo aver selezionato la prima cifra, premere nuovamente **→** per inserire l'ID utente.

Tasti funzione

Mantenere premuto per 2 secondi il tasto corrispondente all'operazione desiderata:



TechMaster

- 0** = Cambio codice Manager (01, 02), utenti, utenti override, Master e Manager ovr (se configurato)
- 1** = Inserimento PIN codice dinamico (dopo aver attivato i codici dinamici)
- 5** = Test membrana
- 8** = Info Sistema, visualizzazione data e ora e test tamper.
- = Esci e torna al menu principale
- OK** = Menu Master

Pre-setup & Configurazioni

Quando la serratura è disinstallata e in modalità pre-setup:

- la serratura può essere semplicemente aperta premendo **1**;
- L'accesso al menu Configurazione può essere eseguito premendo **OK** e inserendo il codice di accesso di default;
- L'accesso ai menu di Test membrana, Info di sistema e info su data e ora può ancora essere eseguito rispettivamente con i tasti **5** e **8**.
- L'accesso al menu Test tamper può essere eseguito tramite i tasti **8** e **→** per verificare lo stato di funzionamento degli interruttori antimanomissione presenti rispettivamente sul lato posteriore della tastiera ed all'interno del vano batterie. Funzione disponibile solo per la versione in classe C.

Menu con serratura aperta e operazione errata

Accedendo ad un menu con il chiavistello aperto, dopo averlo richiuso, il display LCD mantiene l'utente all'interno del menu corrente. Se viene eseguita un'operazione errata mentre ci si trova all'interno di un menu, il display LCD produce un messaggio di errore ma mantiene l'utente all'interno dello stesso menu.

Proprietà utenti e codici di default

Gli utenti possono essere programmati per apertura con codice numerico, con codice numerico + chiave Dallas oppure con sola chiave Dallas (in apertura congiunta).

Da programmazione è inoltre possibile impostare una apertura congiunta tra due utenti: è quindi necessario inserire il codice di due diversi utenti per ottenere l'apertura della serratura.

I codici numerici utilizzati di default sono:

Master: 1-2-3-4-5-6-7-8.

Manager: 123456.

Utenti da 02 a 90: 02-020202, 03-030303, etc. Aprono sempre con tempo di ritardo se impostato.

Utenti override: tramite il software di setup, è possibile programmare gli utenti dal 10 al 90 (10-101010, 11-111111, etc.) come utenti override. Essi aprono sempre senza tempo di ritardo.

Menu Configurazione: il codice di accesso di default è 50-50-50. Può essere cambiato sia tramite il software di configurazione che direttamente da tastiera.

Per la versione in classe C, tutti i codici utente, inclusi quelli di Master e Manager, sono a 8 cifre. Master, Manager: 1-2-3-4-5-6-7-8.

Utenti dal 02 al 90 e utenti Override: 02-02020202, 03-03030303, e così via.

La tabella in basso riassume le principali funzioni relative a ciascun tipo di utente.

Master

Accesso al Menu Master
Imposta Data e Ora
Imposta il cambio d'ora automatico (DST)
Imposta Periodi di Time Lock
Scarico Memoria Eventi
Gestione Managers
Abil./Disabil. Codici Dinamici
Cambio Codice
Abilitazione connessione PC

Manager Override

Accesso Menu Manager Ovr.
Gestione Utenti Override
Cambio Codice

Utenti Override

Apertura
Cambio Codice

Manager

Accesso al Menu Manager
Gestione Utenti Standard
Gestione Utenti Override
Imposta Tempo di Ritardo
Imposta Periodi di Tempo di Ritardo Variabile
Abilitazione connessione PC
Scarico Memoria Eventi
Apertura
Cambio Codice
Imposta Estensione Time Lock
Imposta Time Lock Immediato e Temporaneo

Menu Tecnico (Configurazione)

Installa/Rimuovi Serrature
Imposta il modo di richiusura della serratura
Installa/Configura/Rimuovi Interfaccia I/O
Imposta Contrasto del Display, intensità luminosa e tempo di illuminazione del display
Imposta il volume dell'alto parlante o permette di disabilitarlo.
Cambio Lingua
Test membrana
Controlla Informazioni di Sistema
Compensazione RTC
Cambio Codice

Utenti Standard

Apertura
Imposta Estensione Time Lock, se abilitata
Imposta Time Lock Immediate & Temporary, se abilitato
Cambio Codice


Il presente manuale fa riferimento alla programmazione standard. Tale programmazione, se non diversamente richiesto in fase d'ordine, prevede aperture a singolo utente con solo codice numerico e con tempo di ritardo nullo. Adattare quindi le istruzioni riportate secondo la configurazione scelta.

TechMaster

Si raccomanda di cambiare i codici di default prima di utilizzare la serratura.

Funzioni generali

Apertura serratura

Dopo aver digitato un codice di apertura è possibile aprire la serratura entro 3 secondi. Non necessario nel caso di una serratura motorizzata: il motore movimentata il chiavistello che rimane in posizione di apertura per circa 8 secondi (2 secondi se in modalità pre-setup), per poi tornare automaticamente in posizione di chiusura. Nella versione a richiusura manuale il chiavistello si chiude tenendo premuto il tasto  per pochi secondi.

Penalità

Quattro tentativi errati di inserimento di un codice provocano una penalità di 4 minuti. In questo stato il display visualizza “PENALITÀ” ad ogni tentativo di accesso e nessuna operazione può essere eseguita.

Per la versione in classe C, il tempo minimo di penalità è di 5 minuti.

Time Delay

Tempo di ritardo programmabile indipendentemente su ogni singola serratura da 0 a 99 minuti; Finestra di apertura da 1 a 19 minuti.

Chiavi Dallas

Può essere programmata su ogni serratura. Disponibile come opzione per tutti i Manager e utenti (non disponibile per il Master).

Il display TechMaster funziona solo con chiavi Dallas codificate da Tecnosicurezza. Su richiesta è disponibile anche il funzionamento con altri modelli di chiavi Dallas.

Alimentazione

La serratura può essere alimentata con:

- una batteria ALKALINA da 9V posta nell'apposito vano sotto la tastiera;
- un porta-batterie interno fornito da Tecnosicurezza (6 batterie ALKALINE da 1.5V);
- un alimentatore (art N1212) mediante interfaccia di alimentazione* (art. T6006) fornito da Tecnosicurezza.

Avviso di batteria scarica

Un segnale acustico prolungato e il messaggio “BATTERIA SCARICA” visualizzato a display indicano un basso livello di carica nella batteria che dovrà essere immediatamente sostituita.

Allarme silenzioso

Con allarme silenzioso abilitato, inserire una combinazione di apertura incrementando o decrementando di una unità l'ultima cifra del codice (es. 03-030304 oppure 03-030302 invece di 03-030303): la serratura si apre ed attiva l'uscita gestita dall'interfaccia di allarme o dall'interfaccia I/O.

Allarme antimanomissione (richiesto per la classe C)*

Questa funzione attiva un blocco del sistema producendo i messaggi sullo schermo "ALLARME ANTI_TAMPER" e "INSERIRE UN CODICE VALIDO PER SBLOCCARE" ogni volta che si tenta di rimuovere la tastiera dalla porta o di aprire il vano della batteria. Inserire un codice valido per sbloccare la tastiera e ripristinare il normale funzionamento.

IMPORTANTE: dopo lo sblocco della tastiera, il blocco antimanomissione viene riattivato solo dopo che la tastiera è entrata in modalità sleep (LCD spento).

Memoria Eventi*

La serratura registra le ultime 15000 operazioni con data e ora, utente e operazione. La tastiera registra le ultime 250 operazioni con data e ora, utente e operazione. E' possibile scaricare gli eventi memorizzati sulla serratura e sulla tastiera utilizzando il programma Tecnosicurezza DMT Audit. Per maggiori informazioni, consultare il manuale IU_DMT_Audit_XX.


IMPORTANTE


Alcune opzioni/caratteristiche riportate in questo manuale, sono presenti solo se precedentemente configurate tramite l'apposito software di setup. Fare pertanto riferimento al manuale di programmazione IU_TechMaster_setup_XX.

Per ulteriori informazioni contattare Tecnosicurezza.

Test tamper (necessario per la classe C)*

Questa funzione è disponibile quando la serratura è in pre-setup e permette di testare gli interruttori antimanomissione presenti rispettivamente sul lato posteriore della tastiera ed all'interno del vano batterie.


Accendere il display e mantenere premuto il tasto  fino a quando il display mostra le informazioni di sistema.

Premere  fino a quando il display mostra:

TEST TAMPER
0

Se la tastiera viene rimossa dalla cassaforte e/o se il vano batterie viene aperto il display mostra:

TEST TAMPER
1

Dopo aver ripristinato correttamente la tastiera sulla cassaforte e/o dopo aver richiuso correttamente il vano batterie, premere .

TEST TAMPER
0

Il display mostra:

Se gli interruttori antimanomissione vengono innescati quando la tastiera è spenta, il display si accende automaticamente e, accedendo al menu TEST TAMPER, viene visualizzato il valore "1".

Se invece gli interruttori antimanomissione vengono ripristinati al loro stato normale (cioè, corretto ripristino della tastiera sulla cassaforte e/o corretta richiusura del vano batterie) prima di accedere al menu TEST TAMPER, il valore visualizzato è "0".

TechMaster

Apertura delle serrature

Utenti (o Utenti Override): apertura senza tempo di ritardo

Accendere il display e digitare il codice di apertura ed inserire la chiave Dallas, se impostata. Il display mostra:

APERTURA

Aprire la serratura entro 3 secondi.

Utenti: apertura con tempo di ritardo

Accendere il display e digitare il codice di apertura ed inserire la chiave Dallas, se impostata. Il display mostra il conteggio del Tempo di Ritardo.

TEMPO DI RITARDO
00:59

Al termine del conteggio del tempo di ritardo, il display visualizza il conteggio della finestra di apertura.

FINESTRA
00:01

Premere , il display mostra:



CODICE
X X - X X X X X X

Digitare il codice di apertura ed inserire la chiave Dallas, se impostata. Il display mostra:

APERTURA

Aprire la serratura entro 3 secondi.

Manager (o Manager Override): apertura senza Tempo di Ritardo

Accendere il display. Premere  per aprire con codice Manager o premere due volte  per aprire con codice Manager Ovr., il display mostra:



MANAGER
X X X X X X

Digitare il codice Manager ed inserire la chiave Dallas, se impostata (o il codice Manager Override ed inserire la chiave Dallas, se impostata).

APERTURA

Aprire la porta entro 3 secondi.

Manager (o Manager Override): apertura con Tempo di Ritardo

Accendere il display. Premere  per aprire con il codice Manager o premere due volte  per aprire con codice Manager Ovr., il display mostra:

MANAGER
X X X X X X

Digitare il codice Manager ed inserire la chiave Dallas, se impostata (o il codice Manager Override ed inserire la chiave Dallas se impostata). Il display mostra il conteggio del tempo di ritardo.


TEMPO DI RITARDO
00:59

Al termine del conteggio del tempo di ritardo, il display visualizza il conteggio della finestra di apertura.

FINESTRA
00:01

Premere , il display mostra:

CODICE
X X - X X X X X X

Premere  per aprire con il codice Manager o premerlo due volte per aprire con codice Ovr. Manager, il display mostra:

MANAGER
X X X X X X

Digitare il codice Manager ed inserire la chiave Dallas, se impostata (o il codice Manager Override ed inserire la chiave Dallas, se impostata). Il display mostra:


APERTURA

Aprire la serratura entro 3 secondi.

Apertura con Codici Dinamici (opzione chiave Dallas)

Accendere il display. Inserire la chiave Dallas dell' Utente Dinamico. Il display mostra:

CODICE DINAMICO
X X X X X X X X

Inserire il codice Dinamico generato dal software Dyama o DyamaWeb e premere . Il display mostra:

APERTURA

Aprire la serratura entro 3 secondi.

Se richiesto dal software di generazione dei codici dinamici Dyama o DyamaWeb, il display mostra il codice di chiusura quando la serratura viene richiusa. Per maggior informazioni, far riferimento ai manuali IU_Dyama_XX e IU_DyamaWeb_XX.

CODICE CHIUSURA
179

ATTENZIONE: i codici dinamici devono essere utilizzati rispettando la sequenza di attivazione impostata dal software (Dyama o DyamaWeb), altrimenti l'ultimo codice generato cancella tutti i codici precedentemente generati (es. se sono stati generati tre codici e il terzo viene utilizzato prima dei due precedenti, questi ultimi verranno cancellati). In questo caso infatti il display mostra:

CODICE DINAMICO
CANCELLATO


Apertura con codice Dinamico (opzione PIN Identificativo)

Accendere il display. Mantenere premuto il tasto . Il display mostra:

UTENTE DINAMICO
X X X X

Inserire il PIN di quattro cifre relativo all'utente dinamico. Il display mostra:

CODICE DINAMICO
X X X X X X X X

Inserire il codice dinamico generato dal software e premere . Il display mostra:

APERTURA

Aprire la porta entro 3 secondi.

Se richiesto dal software di generazione dei codici dinamici Dyama o DyamaWeb, il display mostra il codice di chiusura quando la serratura viene richiusa. Per maggior informazioni, far riferimento ai manuali IU_Dyama_XX e IU_DyamaWeb_XX.

CODICE CHIUSURA
179

ATTENZIONE: i codici dinamici devono essere utilizzati rispettando la sequenza di attivazione impostata dal software (Dyama o DyamaWeb), altrimenti l'ultimo codice generato cancella tutti i codici precedentemente generati (es. se sono stati generati tre codici e il terzo

CODICE DINAMICO
CANCELLATO

TechMaster

viene utilizzato prima dei due precedenti, questi ultimi vengono cancellati). In questo caso infatti, il display mostra:

Apertura Congiunta senza Tempo di Ritardo

Accendere il display. Digitare il codice di apertura ed inserire la chiave Dallas, se impostata. Il display mostra:

2° UTENTE
X X - X X X X X X

Digitare il secondo codice di apertura ed inserire la chiave Dallas, se impostata. Il display mostra:

APERTURA

Aprire la porta entro 3 secondi.


Apertura Congiunta con Tempo di Ritardo

Accendere il display. Digitare il codice di apertura ed inserire la chiave Dallas, se impostata. Il display mostra il conteggio del tempo di ritardo:

TEMPO DI RITARDO
00:59

Al termine del conteggio del tempo di ritardo, il display visualizza il conteggio della finestra di apertura.

FINESTRA
00:01

Premere , il display mostra:

CODICE
X X - X X X X X X

Digitare il codice di apertura ed inserire la chiave Dallas, se impostata. Il display mostra:


2° UTENTE
X X - X X X X X X

Digitare il secondo codice di apertura ed inserire la chiave Dallas, se impostata. il display mostra:

APERTURA

Aprire la porta entro 3 secondi.


Menu Master

Accendere il display. Premere . Il display mostra:


MENU MASTER
X X X X X X X X

Inserire il codice Master (codice di default 1-2-3-4-5-6-7-8).

Impostazione Data/Ora

Accendere il display ed accedere al Menu Master. Premere  fino a visualizzare:


DATA E ORA

Premere . Il display mostra data e ora correnti.

08:00 VEN
27/01/2006

Premere  per modificare data e ora.

hh:mm _ _ _ _
GG / MM / AAAA

Inserire i nuovi valori di data e ora e premere  per confermare.

Recupero data/Ora da DyamaWeb (software codici dinamici)*


Questa opzione è utilizzabile solo dopo aver attivato i codici dinamici, con eliminazione di tutti i codici statici (incluso il Master). Per maggiori informazioni vedere il paragrafo **Attivazione codici dinamici con eliminazione dei codici statici**, pag 20. Essa permette il ripristino dei valori corretti dell'orario e della data, attraverso l'utilizzo congiunto della tastiera con il software DyamaWeb (Per maggiori informazioni, vedere il manuale IU_DyamaWeb_XX).

Accendere la tastiera. Nel caso di un problema con la data e l'ora, il display mostra:

DATA E ORA
VALORI ERRATI

Inserire una chiave Dallas N1971 per apertura dinamica.


Inserendo in DyamaWeb il codice a 8 cifre mostrato sul display, è possibile generare il codice dinamico che consente l'accesso diretto al menu Ora e Data, al fine di ripristinarne i valori corretti.

Premere . Il display Mostra:

CODICE DINAMICO
X X X X X X X X

Inserire il codice dinamico generato dal Software DyamaWeb per accedere direttamente al menu Data e Ora.


hh:mm _ _ _ _
GG / MM / YYYY

Inserire i nuovi valori di data e ora e premere nuovamente  per confermare.




DATI SALVATI

Cambio ora automatico

ATTENZIONE: Si raccomanda di accedere a questo menu sempre a porta aperta

Accendere il display ed accedere al Menu Master e Premere  fino a visualizzare:

CAMBIO ORA
AUTOMATICO

Premere  una volta e poi premere  per selezionare tra *ACCESO* e *SPENTO*. Premere nuovamente  per confermare. Il display mostra:


CONTROLLA
VALORE DATA/ORA

Se i codici statici sono stati eliminati (incluso il Master), è possibile eseguire questa operazione tramite l'utente dinamico DST.

Time Lock

ATTENZIONE:

Si raccomanda di accedere a questo menu sempre a porta aperta; Dal menu Master della tastiera, è possibile aggiungere/eliminare le impostazioni di time lock/periodi di chiusura/periodi di apertura solo se la data e l'ora della tastiera si trovano all'interno di una fascia temporale di apertura.

Accendere il display ed accedere al Menu Master. Premere  fino a visualizzare:

TIME LOCK


TechMaster

Time Lock - Aggiungere


Accedere al menu Time Lock. Premere .



TIME LOCK 1
SETTIMANALE

Per impostare una settimana standard 2 o 3 premere  una o due volte, successivamente premere .




Premere . Il display mostra:

AGGIUNGERE


Premere . Il display mostra il giorno corrente della settimana.

 hh:mm VEN
 hh:mm

Il primo è un orario di apertura mentre il secondo è un orario di Chiusura. Digitare i valori corrispondenti ai nuovi orari da aggiungere.

Premere  per confermare. Il display mostra il successivo giorno della settimana, e propone gli stessi valori. Premere  per confermare,  per cambiare giorno senza inserire i valori oppure inserire i nuovi valori come illustrato in precedenza.

Alla fine della settimana il display mostra:

FINE LISTA
ESCI E SALVA? 

Premere  per salvare o  per tornare al primo giorno.

I dati inseriti vengono salvati solo premendo .


All'interno del menu Time Lock, vengono indicate le fasce di apertura: la cassaforte può essere aperta inserendo un codice di apertura valido, solo all'interno della fascia stessa (es. fascia di apertura dalle 08:00 alle 14:00 e dal Lunedì al Venerdì: la porta può essere aperta solo dalle 08:00 alle 14:00 nei giorni stabiliti, ma non può essere aperta prima delle 08.00 o dopo le 14.00 negli stessi giorni. Non può inoltre essere aperta nei giorni di Sabato e Domenica).

E' possibile definire fino a quattro differenti fasce per ogni giorno (es. Lunedì dalle 07:00 alle 10:00; dalle 12:00 alle 13:00; dalle 15:00 alle 16:00; dalle 18:00 alle 19:00).

Time Lock – Verificare o Cancellare

Accedere al menu Time Lock. Premere .


TIME LOCK 1
SETTIMANALE



Premere , il display mostra:


AGGIUNGERE


Premere , il display mostra:


VERIFICARE O
CANCELLARE

Premere , il display mostra i valori per il primo giorno.

 08:00 VEN
 14:00

Premere  per scorrere tutte le fasce orarie.

Premere  su una fascia oraria. Il display mostra:

CANCELLARE?


Premere  per confermare l'eliminazione o premere  per uscire.

Al termine della lista il display mostra:

Premere  per salvare ed uscire.

FINE LISTA ESCI E
SALVA?

Periodi di Chiusura (Festività) - Aggiungere

I periodi di chiusura sono delle fasce temporali nelle quali è impossibile aprire la serratura a prescindere dalle impostazioni di Time lock settimanale abilitate.


ATTENZIONE: durante i periodi di chiusura la cassaforte non potrà essere aperta.

Accedere al menu Time Lock. Premere .


TIME LOCK 1
SETTIMANALE

Premere  fino a visualizzare:

PERIODI DI
CHIUSURA


Premere , il display mostra:

AGGIUNGERE

Premere , il display mostra:


🔒 GG/MM/AA hh:mm
🕒 GG/MM/AA hh:mm

Il primo è un orario di chiusura mentre il secondo è un orario di apertura.

Inserire gli orari di inizio e fine della festività, successivamente premere  per confermare.

Se **viene impostato** l'anno, il periodo di chiusura non viene ripetuto.

Se l'anno **non viene impostato** (premere ) , il periodo di chiusura viene ripetuto annualmente.

Per cancellare i dati immessi, premere .

Ripetere questa procedura per ogni periodo di chiusura.


Periodi di Chiusura (Festività) – Verificare o Cancellare

Accedere al menu Time Lock. Premere .


TIME LOCK 1
SETTIMANALE

Premere  fino a visualizzare:

PERIODI DI
CHIUSURA

Premere , il display mostra:


AGGIUNGERE


Premere , il display mostra:

VERIFICARE O
CANCELLARE

Premere  per controllare il primo periodo di chiusura impostato.

🔒 GG/MM/AA hh:mm
🕒 GG/MM/AA hh:mm

Premere  per scorrere tutti i periodi di chiusura programmati.

Premere  per cancellare i periodi di chiusura programmati.


CANCELLARE?
✓

Premere  per confermare l'eliminazione o premere  per uscire.

Al termine della lista il display mostra:

FINE LISTA ESCI E
SALVA?

TechMaster


Premere  per salvare ed uscire.


Periodi di Apertura - Aggiungere

I periodi di apertura sono delle fasce temporali nelle quali è possibile aprire la serratura, anche con time lock settimanale attivo.


Accedere al menu Time Lock. Premere .

Premere  fino a visualizzare:

Premere . Il display mostra:


Premere . Il display mostra:

Il primo è un orario di apertura mentre il secondo è un orario di chiusura.

Inserire la data di apertura e chiusura, successivamente premere  per confermare.

Se **viene impostato** l'anno, il periodo di apertura non viene ripetuto.

Se l'anno **non viene impostato** (premere ) , il periodo di apertura viene ripetuto annualmente.


Per cancellare i valori inseriti, premere .


Ripetere questa procedura per ogni periodo di apertura.

Periodi di Apertura – Verificare o Cancellare


Accedere al menu time lock. Premere .

Premere  fino a visualizzare:

Premere , il display mostra:

Premere , il display mostra:

Premere  per controllare il primo periodo di apertura impostato.

Premere  per scorrere tutti i periodi di apertura impostati.

Premere  per cancellare. Il display mostra:

Premere  per confermare l'eliminazione o premere  per uscire.

Al termine della lista il display mostra:

Premere  per salvare ed uscire.

TIME LOCK 1
SETTIMANALE

PERIODI DI
APERTURA

AGGIUNGERE

🕒 GG/MM/AA hh:mm
🕒 GG/MM/AA hh:mm

TIME LOCK 1
SETTIMANALE

PERIODI DI
APERTURA

AGGIUNGERE

VERIFICARE O
CANCELLARE

🕒 GG/MM/AA hh:mm
🕒 GG/MM/AA hh:mm

CANCELLARE?



FINE LISTA
ESCI E SALVA?


E' possibile programmare fino a 60 periodi (tra periodi di apertura e periodi di chiusura), per una durata massima di 10 giorni ognuno.


Connessione PC*

Utilizzare questa funzione per abilitare la connessione tra il display ed un PC.



Accendere il display e accedere al Menu Master.

CONNESSIONE PC

Premere  fino a visualizzare:


Premere  per avviare la comunicazione con il PC.

PC LINK


Premere nuovamente  o  per arrestare la comunicazione con il PC.

Se i codici statici sono stati eliminati, è possibile eseguire questa operazione tramite l'utente dinamico AUDIT.

Gestione Manager

Accendere il display ed accedere al menu Master. Premere  fino a visualizzare:

GESTIONE
MANAGER

Premere  il display mostra:


1 MANAGER ✓
2 AMMINISTRAT. ✓

“✓” installato, “_” cancellato, “X” disabilitato.


Selezionare il Manager inserendo il numero di riferimento.

01
INSTALLARE?

Se il Manager non è installato il display mostra:

Premere  per confermare. Quindi inserire il nuovo codice per il manager e confermarlo. Il display mostra:

OPERAZIONE
ESEGUITA

Se il Manager è già installato, premendo  è possibile scegliere se disabilitarlo, cancellarlo o configurarlo, oppure uscire. Quindi premere  per confermare l'operazione selezionata.


Configurazione Manager

Dopo aver configurato l'opzione *Abilita cambio modalità utente* tramite il software di setup e dopo aver installato il Manager, questa opzione permette di configurarlo con solo codice oppure come codice e chiave Dallas. Permette inoltre di configurare il Manager con sola chiave Dallas (possibile solo se preventivamente configurato in modalità congiunta tramite il software di setup).

Accedere al menu Gestione Manager e Amministratore e selezionare il Manager

Premere  per selezionare “Configurazione?” and premere 

TechMaster

Selezionare “1 2” per configurare il Manager con solo codice, “E” con sola chiave Dallas or “1 2 E” per configurarlo con codice e chiave Dallas. Premere  per confermare la selezione.

Inserire il nuovo codice per il Manager e la chiave Dallas (se configurata) e confermarli. Il display mostra:



OPERAZIONE
ESEGUITA

Abilita/Disabilita modalità congiunta per Manager



Dopo aver configurato l'opzione *Allow user dual mode change* tramite il software di setup e dopo aver installato il Manager, questa opzione permette di disabilitare/abilitare la modalità congiunta in modo da poter eseguire un'apertura o l'accesso ad un menu tramite l'inserimento di un secondo codice utente.

NOTA: la configurazione dei gruppi utenti in modalità congiunta può essere operata solo ed esclusivamente tramite il SW di Setup. Inoltre, la modalità congiunta è abilitata di default dopo aver inviato la configurazione al sistema.

Accedere al menu Gestione Manager e Amministratore e selezionare il Manager.

Premere  per selezionare “Congiunta?” and premere .
Il display mostra:

CONGIUNTA:
ACCESO: →

Tramite  selezionare SPENTO per disabilitare la modalità congiunta oppure ACCESO per abilitarla (USCIRE per uscire da questo menu) e premere  per confermare la selezione. Il display mostra:



OPERAZIONE
ESEGUITA

Associare/Disassociare il Manager ad un Time lock



Dopo aver configurato l'opzione *Allow user Time lock change* tramite il software di setup e dopo aver installato il Manager, questa opzione permette di associarlo ad una tabella di Time Lock T1, T2, T3 o nessuna (in tal caso il Manager può aprire la serratura in qualunque momento).

NOTA: di default e a meno di una differente configurazione differente eseguita tramite il SW di setup, il Manager è associato alla tabella di Time lock T1.

Accedere al menu Gestione Manager e Amministratore e selezionare il Manager.

Premere  per selezionare “Time Lock?” and premere .
Il display mostra:

TIME LOCK:
T1/T2/T3/SPENTO →

Premere  per selezionare una tabella di Time lock differente (T1, T2, T3) oppure SPENTO per nessuna (USCIRE per uscire da questo menu) e premere  per confermare la selezione. Il display mostra:



OPERAZIONE
ESEGUITA

Associare/Disassociare il Manager ad un Tempo di ritardo variabile



Dopo aver configurato le opzioni *Allow user Variable Time Delay change* e *Variable Time delay* tramite il software di setup e dopo aver installato il Manager, questa opzione permette di associarlo ad un tempo di ritardo variabile o meno.

ATTENZIONE: operazione possibile solo con serratura aperta.

Accedere al menu Gestione Manager e Amministratore e selezionare il Manager.

Premere  per selezionare "Ritardo. Variab.?" and premere .
Il display mostra:


RITARDO VARIAB:
SPENTO →

Tramite  selezionare ACCESO per associare al Manager un tempo di ritardo variabile oppure SPENTO per non associarlo (USCIRE per uscire da questo menu) e premere  per confermare la selezione.
Il display mostra:


OPERAZIONE
ESEGUITA

Abilita/disabilita codici dinamici*


Utilizzare questa funzione (solo a porta aperta) per abilitare/disabilitare i codici dinamici. Successivamente, attivarli con la chiave Dallas rossa di attivazione N1971, precedentemente programmata con il software Dyama o DyamaWeb.

Accendere il display ed accedere al menu Master. Premere  fino a visualizzare:

CODICI DINAMICI

Premere . Il display mostra:

CODICI DINAMICI
DISABILITATI/ABILITATI

Premere . Il display mostra:

CODICI DINAMICI
ABILITARE/DISABILITARE?

Premere  per confermare. Il display mostra:


OPERAZIONE
ESEGUITA

Attivazione codici dinamici con eliminazione dei codici statici

ATTENZIONE: oltre ai codici statici di tutti gli utenti e del Manager, in base alla configurazione scelta potrebbe essere rimosso anche il codice statico del Master.

Inserire la chiave Dallas di attivazione rossa N1971. Il display mostra:

CODICE DINAMICO
X X X X X X X

Inserire il codice di attivazione generato dal software Dyama o DyamaWeb e premere . Il display mostra:

RIMOZIONE UTENTI
PROCEDERE?

Premere . Il display mostra (operazione in corso):

.....

Al termine, il display mostra:


CODICI DINAMICI
ATTIVATI

Per ripristinare automaticamente i codici statici (solo Master e Manager), utilizzare l'utente dinamico RIMOZIONE. Successivamente, è possibile re-installare gli altri utenti dal menu Gestione Utenti.


Numero di serie

Utilizzare questa funzione per inserire un numero di serie per la tastiera (max. 15 caratteri).





TechMaster

Accendere il display ed accedere al menu Master. Premere  fino a visualizzare:


NUMERO DI SERIE

Premere . Il display mostra:

NUMERO DI SERIE

Premere nuovamente  e premere diverse volte ogni tasto numerico da  a  per selezionare il numero o il carattere da inserire. Attendere 2s per passare al campo successivo oppure premere  per tornare al campo precedente.

NUMERO DI SERIE
1BE0_ ✓

Premere  per confermare. Il display mostra:

DATTI SALVATI

Il numero di serie della tastiera può essere visualizzato o modificato solo tramite l'accesso a questa funzione, oppure tramite il SW di configurazione.

Menu Manager

Accendere il display, premere  e poi . Il display mostra:

MENU MANAGER
X X X X X X

Inserire il codice Manager (codice di default 1-2-3-4-5-6).

Gestione Utenti


Accendere il display ed accedere al Menu Manager. Il display mostra:

GESTIONE
UTENTI

Premere  e poi premere  per scorrere la lista o inserire manualmente l'ID dell'utente.



02 03 04 05 06
✓ x _ _ ✓

“✓” utente installato, “_” utente cancellato, “X” utente disabilitato.



Premere . Se l'utente non è installato, il display mostra:

02
INSTALLARE?

“1 2” codice, “E” chiave Dallas, “+” modalità congiunta, “TL” time lock

Premere  per confermare l'installazione, oppure  per uscire o passare all'utente successivo.

Inserire il nuovo codice per l'utente e la relativa chiave Dallas (se programmata), quindi confermare la stessa combinazione.

Se l'utente selezionato è già installato, premendo  è possibile scegliere se disabilitare, cancellare o configurare questo utente, oppure uscire per selezionare un altro utente. Quindi premere  per confermare l'operazione selezionata.

Configurazione utenti

Dopo aver configurato l'opzione *Abilita cambio modalità utente* tramite il software di setup e dopo aver installato un utente, questa opzione permette di configurarlo con solo codice oppure come codice e chiave Dallas. Permette inoltre di configurare l'utente con sola chiave Dallas (possibile solo se preventivamente configurato in modalità congiunta tramite il software di setup).

Accedere al menu Gestione Utenti e selezionare un utente

Premere  per selezionare "Configurazione?" and premere .

Selezionare "1 2" per configurare l'utente con solo codice, "E" con sola chiave Dallas or "1 2 E" per configurarlo con codice e chiave

Dallas. Premere  per confermare la selezione.

Inserire il nuovo codice per l'utente e la chiave Dallas (se configurata) e confermarli. Il display mostra:



OPERAZIONE
ESEGUITA

Abilita/Disabilita modalità congiunta per utenti



Dopo aver configurato l'opzione *Allow user dual mode change* tramite il software di setup e dopo aver installato un utente, questa opzione permette di disabilitare/abilitare la modalità congiunta in modo da poter eseguire un'apertura o l'accesso ad un menu tramite l'inserimento di un secondo codice utente.

NOTA: la configurazione dei gruppi utente in modalità congiunta può essere operata solo ed esclusivamente tramite il SW di Setup. Inoltre, la modalità congiunta è abilitata di default dopo aver inviato la configurazione al sistema.

Accedere al menu Gestione Utenti e selezionare un utente.

Premere  per selezionare "Congiunta?" and premere .
Il display mostra:

CONGIUNTA:
ACCESO: →

Tramite  selezionare SPENTO per disabilitare la modalità congiunta oppure ACCESO per abilitarla (USCIRE per uscire da questo menu) e premere  per confermare la selezione. Il display mostra:



OPERAZIONE
ESEGUITA

Associare/Disassociare un utente ad un Time lock

Dopo aver configurato l'opzione *Allow user Time lock change* tramite il software di setup e dopo aver installato un utente, questa opzione permette di associarlo ad una tabella di Time Lock T1, T2, T3 o nessuna (in tal caso l'utente può aprire la serratura in qualunque momento).



NOTA: di default e a meno di una differente configurazione differente eseguita tramite il SW di setup, tutti gli utenti sono associati alla tabella di Time lock T1.

Accedere al menu Gestione Utenti e selezionare un utente.

Premere  per selezionare "Time Lock?" and premere .
Il display mostra:

TIME LOCK:
T1/T2/T3/SPENTO
→

TechMaster

Premere  per selezionare una tabella di Time lock differente (T1, T2, T3) oppure SPENTO per nessuna (USCIRE per uscire da questo menu) e premere  per confermare la selezione. Il display mostra:



OPERAZIONE
ESEGUITA

Associare/Disassociare un utente ad un Tempo di ritardo variabile



Dopo aver configurato le opzioni Allow user Variable Time Delay change e Variable Time delay tramite il software di setup e dopo aver installato un utente, questa opzione permette di associarlo ad un tempo di ritardo variabile o meno.

ATTENZIONE: operazione possibile solo con serratura aperta.

Accedere al menu Gestione Utenti e selezionare un utente.

Premere  per selezionare "Ritardo. Variab.?" and premere . Il display mostra:


RITARDO VARIAB:
SPENTO →

Tramite  selezionare ACCESO per associare all'utente un tempo di ritardo variabile oppure SPENTO per non associarlo (USCIRE per uscire da questo menu) e premere  per confermare la selezione. Il display mostra:


OPERAZIONE
ESEGUITA

Tempo di Ritardo e Finestra di Apertura

Accendere il display e accedere al menu Manager.

Premere . Il display mostra:

RITARDO E
FINESTRA

Premere  per confermare. Il display mostra i valori del tempo di ritardo e della finestra di apertura attualmente programmati.

RITARDO 00
FINESTRA 01

Premere  per uscire o  per impostare nuovi valori.

RITARDO mm
FINESTRA mm

Impostare i valori e premere  per confermare.

DATI
SALVATI

I valori consentiti sono da 00 a 99 minuti per il tempo di ritardo e da 01 a 19 minuti per la finestra di apertura.

È possibile programmare un tempo di ritardo inferiore, sia con la serratura aperta che chiusa. Nel secondo caso, dopo aver confermato i nuovi valori di ritardo e finestra, viene automaticamente avviato un conteggio di ritardo al termine del quale il display LCD ne conferma automaticamente l'aggiornamento.

Time Delay Variabile


ATTENZIONE: per impostare un tempo di ritardo variabile, è necessario mantenere la cassaforte aperta.


Accendere il display e accedere al menu Manager.

Premere  fino a visualizzare:




RITARDO
VARIABILE

Time Delay Variabile - Aggiungere

Accedere al menu Time Delay Variabile. Premere . Il display mostra:

Premere . Il display mostra il giorno corrente della settimana.


Inserire gli orari di inizio e di fine nella quale il time delay variabile deve essere attivo, quindi inserire i valori del tempo di ritardo variabile.

Premere  per confermare. Il display mostra il giorno successivo della settimana e proporrà i medesimi valori. Premere  per confermare o  per passare al giorno successivo.

Al termine della settimana il display mostra:

Premere  per salvare i dati o  per tornare al primo giorno.


Dopo la memorizzazione, il display mostra:


Premere  per impostare ulteriori fasce (fino a 4 per singolo giorno).


Time Delay Variabile – Verificare o Cancellare



Accedere al menu Time Delay Variabile. Premere .

Premere , il display mostra:

Premere , il display mostra i dati inseriti per il primo giorno.

Premere  per scorrere tutte le fasce inserite.

Premere  per eliminare i valori. Il display mostra:


Premere  per eliminare i valori o premere  per uscire.


Al termine della lista premere .



Connessione PC*

Utilizzare questa funzione per abilitare la connessione tra tastiera e PC.

Accendere il display e accedere al menu Manager.

Premere  fino a visualizzare:

Premere  per avviare la comunicazione con il PC.

Premere nuovamente  o  per arrestare la comunicazione con il PC.

AGGIUNGERE

→ hh:mm VEN
← hh:mm ⌚ :mm

FINE LISTA
ESCI E SALVA? ✓

AGGIUNGERE

VERIFICARE O
CANCELLARE

→ 08:00 DOM
→ 10:00 ⌚ :01

CANCELLARE? ✓

FINE LISTA
ESCI E SALVA?

CONNESSIONE PC

PC LINK

TechMaster

Se i codici statici sono stati eliminati, è possibile eseguire questa operazione tramite l'utente dinamico AUDIT.

Menu Manager Override

Accendere il display premendo un tasto qualsiasi.

Premere , quindi premere  fino a visualizzare:


MENU MANAGER OVR
X X X X X X

Inserire il codice Manager override (codice di default 6-5-4-3-2-1).



Gestione utenti override

ATTENZIONE: per installare nuovi utenti override è necessario che la cassaforte sia aperta.

Accendere il display e accedere al menu Manager Override.


Premere . Il display mostra:

GESTIONE
UTENTI OVR


Premere  e premere  per scorrere la lista o inserire l'ID dell'utente.

50	51	52	53	54
✓	x	-	-	✓


“✓” utente installato, “_” utente cancellato, “X” utente disabilitato.

Premere . Se l'utente non è installato, il display mostra:

52
INSTALLARE?

“1 2” codice, “” chiave Dallas, “+” modalità congiunta, “TL” time lock

Inserire il nuovo codice per l'utente e confermarlo.

Se l'utente selezionato è già installato, premere per scegliere se disabilitarlo, cancellarlo, configurarlo, selezionare un altro utente o uscire. Premere  per confermare la scelta.

Configurazione utenti OVR


Dopo aver installato un utente OVR, questa opzione permette di configurarlo con solo codice, con codice e chiave Dallas oppure con sola chiave Dallas.




NOTE: opzione disponibile solo dopo averla configurata con il software di Setup.

Dopo aver configurato l'opzione *Abilita cambio modalità utente* tramite il software di setup e dopo aver installato un utente OVR, questa opzione permette di configurarlo con solo codice oppure come codice e chiave Dallas. Permette inoltre di configurare l'utente OVR con sola chiave Dallas (possibile solo se preventivamente configurato in modalità congiunta tramite il software di setup).

ATTENZIONE: operazione possibile solo con serratura aperta.

Accedere al menu Gestione Utenti OVR e selezionare un utente OVR

Premere  per selezionare “Configurazione?” and premere 

Selezionare “1 2” per configurare l'utente OVR con solo codice, “” con sola chiave Dallas or “1 2 ” per configurarlo con codice e chiave Dallas. Premere  per confermare la selezione.

Inserire il nuovo codice per l'utente OVR e la chiave Dallas (se configurata) e confermarli. Il display mostra:



OPERAZIONE
ESEGUITA

Abilita/Disabilita modalità congiunta per utenti OVR



Dopo aver configurato l'opzione *Allow user dual mode change* tramite il software di setup e dopo aver installato un utente OVR, questa opzione permette di disabilitare/abilitare la modalità congiunta in modo da poter eseguire un'apertura o l'accesso ad un menu tramite l'inserimento di un secondo codice utente.

NOTA: la configurazione dei gruppi utente in modalità congiunta può essere operata solo ed esclusivamente tramite il SW di Setup. Inoltre, la modalità congiunta è abilitata di default dopo aver inviato la configurazione al sistema.

Accedere al menu Gestione Utenti OVR e selezionare un utente.

Premere  per selezionare "Congiunta?" and premere .
Il display mostra:

CONGIUNTA:
ACCESO: →

Tramite  selezionare SPENTO per disabilitare la modalità congiunta oppure ACCESO per abilitarla (USCIRE per uscire da questo menu) e premere  per confermare la selezione. Il display mostra:



OPERAZIONE
ESEGUITA

Associare/Disassociare un utente OVR ad un Time lock



Dopo aver configurato l'opzione *Allow user Time lock change* tramite il software di setup e dopo aver installato un utente OVR, questa opzione permette di associarlo ad una tabella di Time Lock T1, T2, T3 o nessuna (in tal caso l'utente OVR può aprire la serratura in qualunque momento).

NOTA: di default e a meno di una differente configurazione differente eseguita tramite il SW di setup, tutti gli utenti OVR sono associati alla tabella di Time lock T1.

Accedere al menu Gestione Utenti OVR e selezionare un utente OVR.

Premere  per selezionare "Time Lock?" and premere .
Il display mostra:

TIME LOCK:
T1/T2/T3/SPENTO →

Premere  per selezionare una tabella di Time lock differente (T1, T2, T3) oppure SPENTO per nessuna (USCIRE per uscire da questo menu) e premere  per confermare la selezione. Il display mostra:

OPERAZIONE
ESEGUITA

Associare/Disassociare un utente OVR ad un Tempo di ritardo variabile

Dopo aver configurato le opzioni *Allow user Variable Time Delay change* e *Variable Time delay* tramite il software di setup e dopo aver installato un utente OVR, questa opzione permette di associarlo ad un tempo di ritardo variabile o meno.

ATTENZIONE: operazione possibile solo con serratura aperta.



Accedere al menu Gestione Utenti OVR e selezionare un utente.

Premere  per selezionare "Ritardo. Variab.?" and premere .

RITARDO VARIAB:
SPENTO →

TechMaster

Il display mostra:



Tramite  selezionare ACCESO per associare all'utente OVR un tempo di ritardo variabile oppure SPENTO per non associarlo (USCIRE per uscire da questo menu) e premere  per confermare la selezione.

Il display mostra:

OPERAZIONE
ESEGUITA

Menu Cambio Codice

ATTENZIONE: si raccomanda di eseguire l'operazione di cambio codice sempre a porta aperta.


Accendere il display premendo un tasto qualsiasi. Premere  e poi premere  fino a visualizzare:

CAMBIO
CODICE

In alternativa, mantenere premuto  fino a visualizzare:

Cambio codice Utenti standard e override

Accendere il display e accedere al menu Cambio Codice.

Premere . Il display mostra:

CAMBIO CODICE
UTENTE

Premere  per confermare. Il display mostra:

VECCHIO CODICE
X X - X X X X X X

Digitare il **vecchio codice** e inserire la chiave Dallas (se impostata).

Digitare il **nuovo codice** e inserire la chiave Dallas (se impostata).


NUOVO CODICE
X X X X X X

Digitare il **nuovo codice** ed inserire la chiave Dallas (se impostata) per conferma.


CONFERMA CODICE
X X X X X X

Cambio codice Manager

Accendere il display e accedere al menu Cambio Codice.

Premere . Il display mostra:

CAMBIO CODICE
UTENTE

Premere , il display mostra:

CAMBIO CODICE
MANAGER

Premere  per confermare. Il display mostra:

VECCHIO CODICE
X X X X X X

Digitare il **vecchio codice** e inserire la chiave Dallas (se impostata).

Digitare il **nuovo codice** e inserire la chiave Dallas (se impostata).


NUOVO CODICE
X X X X X X

Digitare il **nuovo codice** ed inserire la chiave Dallas (se impostata) per conferma.

CONFERMA CODICE
X X X X X X

Cambio codice Manager Override

Accendere il display e accedere al menu Cambio Codice.

Premere . Il display mostra:

Premere  fino a visualizzare:

Premere  per confermare. Il display mostra:


Digitare il **vecchio codice** e inserire la chiave Dallas (se impostata).

Digitare il **nuovo codice** e inserire la chiave Dallas (se impostata).

Digitare il **nuovo codice** ed inserire la chiave Dallas (se impostata) per conferma.

Cambio codice Master

Accendere il display e accedere al menu Cambio Codice.

Premere . Il display mostra:

Premere  fino a visualizzare:



Premere  per confermare. Il display mostra:

Digitare il **vecchio codice**.

Digitare il **nuovo codice**.

Digitare il **nuovo codice** per conferma.

Cambio codice per menu Configurazione

Accendere il display. Accedere al menu Cambio Codice and premere . Quindi, premere  fino a visualizzare:

Press  to confirm. LCD displays:

Digitare il **vecchio codice**.

Digitare il **nuovo codice**.

Digitare il **nuovo codice** per conferma.

Il display mostra:

CAMBIO CODICE
UTENTE

CAMBIO CODICE
MANAGER OVR

VECCHIO CODICE
X X X X X X

NUOVO CODICE
X X X X X X

CONFERMA CODICE
X X X X X X

CAMBIO CODICE
UTENTE

CAMBIO CODICE
MASTER

VECCHIO CODICE
X X X X X X X X

NUOVO CODICE
X X X X X X X X

CONFERMA CODICE
X X X X X X X X

CAMBIO CODICE
CONFIGURAZ.

VECCHIO CODICE
X X X X X X



NUOVO CODICE
X X X X X X

CONFERMA CODICE
X X X X X X

OPERAZIONE
ESEGUIITA

TechMaster

Menu Tempo


Premere  e poi premere  fino a visualizzare:

MENU
TEMPO

Estensione Apertura

ATTENZIONE: per l'utilizzo di questa funzione, è necessario che almeno un time lock sia stato programmato in precedenza.


Accendere il display e accedere al menu Tempo.

Premere . Il display mostra:

CODICE MANAGER
X X – X X X X X X


Inserire il codice Manager. Il display mostra:

ESTENSIONE
APERTURA

Premere . Se il time lock è programmato, il display mostra la successiva fascia di blocco (calcolata aggiungendo 30 minuti alla normale ora di attivazione):

APERTO FINO A:
12/09 20:30


Premere  per confermare.

Se lo si desidera, è possibile inserire valori differenti. Digitare data e ora (max. 3 ore dopo la fascia di chiusura), poi premere  per confermare.

APERTO FINO A:
DD/MM hh:mm

Time Lock Immediato


Accendere il display e accedere al menu Tempo.

Premere . Il display mostra:


CODICE MANAGER
X X – X X X X X X

Inserire il codice Manager. Il display mostra:

ESTENSIONE
APERTURA


Premere . Il display mostra:

TIME LOCK
IMMEDIATO

Premere . Il display mostra la successiva fascia di apertura.



BLOCCA FINO A:
14/09 08:00

Premere  per confermare.

Se si desidera inserire un periodo differente, inserire i valori di data e ora (max. 2 settimane a partire dall'orario e data correnti), poi premere  per confermare.

BLOCCA FINO A:
DD/MM hh:mm

Menu Configurazione

Per accedere a questo menu, accendere il display premendo un tasto qualsiasi. Premere  e poi premere  fino a visualizzare:

CONFIGURAZIONE
X X X X X X

Inserire il codice tecnico (codice di default 5-0-5-0-5-0).

NOTA: persino in modalità scramble è possibile inserire questo codice digitando 50-50-50.

Installazione serrature

Accedere al Menu Configurazione.

Il display mostra:

Premere  e selezionare la serratura da installare.

Se la serratura è già installata, il display mostra:

Se la serratura non è connessa con la tastiera, il display mostra:

Se la serratura selezionata è invece connessa, il display mostra:

Inserire il codice Master e poi il codice Manager. Il display mostra:

INSTALLAZIONE
SERRATURE

SELEZIONA
SERRATURA

SERRATURA
GIA' INSTALLATA


LA SERRATURA X
NON COMUNICA



CODICE MASTER
X X X X X X X

OPERAZIONE
ESEGUITA

Rimozione serrature

ATTENZIONE: si raccomanda di eseguire questa operazione sempre a porta aperta e con la serratura sempre connessa con la tastiera.

Accedere al Menu Configurazione e premere  sino a visualizzare:

Premere , selezionare la serratura da rimuovere e premere nuovamente  per confermare.

Se la serratura è connessa, il display mostra:

Premere  per confermare. Il display mostra:

Inserire il codice Master. Il display mostra:

Se la serratura selezionata non è installata, il display mostra:

Se la serratura non è né installata né connessa con la tastiera, il display mostra:

Successivamente viene visualizzato il seguente messaggio:

Premere  per confermare.

Se un'interfaccia I/O è installata è necessario rimuoverla prima di poter operare la rimozione della serratura 1.

RIMOZIONE
SERRATURE

SELEZIONA
SERRATURA

RIMUOVERE
SERRATURA X?

CODICE MASTER
X X X X X X X

OPERAZIONE
ESEGUITA

SERRATURA NON
INSTALLATA

LA SERRATURA X
NON COMUNICA


CONTINUARE?

OPERAZIONE
ESEGUITA


TechMaster

Modo richiusura serratura



ATTENZIONE: questa funzione è presente solo se la serratura è motorizzata. Inoltre, per impostare un modo di richiusura differente è necessario che la cassaforte sia aperta.

Accedere al menu Configurazione e premere  sino a visualizzare:

MODO RICHIUSURA

Premere . Il display mostra:

MODO RICHIUSURA:
AUTOMATICO


Premere nuovamente  e premere  per selezionare tra modalità *AUTOMATICO* e *MANUALE*, oppure per uscire.

Premere  per confermare. Il display mostra:

CODICE MASTER
X X X X X X X X

Inserire il codice Master. Il display mostra:


DATI SALVATI

In modalità *MANUALE*, la serratura può essere chiusa tenendo premuto  per 2 secondi

In modalità *AUTOMATICO* invece, la serratura si richiude automaticamente dopo il tempo impostato con il software di Setup.

Interfaccia I/O*


Questo menu consente di installare, rimuovere e configurare i parametri IP dell'interfaccia I/O Tecnosicurezza."

Accedere al menu Configurazione e premere  sino a visualizzare:


INTERFACCIA I/O

Installa interfaccia I/O

ATTENZIONE: per installare l'interfaccia I/O è necessario che la stessa sia in modalità pre-setup. Per informazioni riguardo il reset dell'interfaccia I/O, consultare il manuale utente IU_T9355_IP_XX. Inoltre, la serratura con ID:1 deve essere aperta.

Accedere al menu Configurazione e premere  sino a visualizzare:

INTERFACCIA I/O

Premere . Il display mostra:

CODICE MASTER
X X X X X X X X



Premere  e inserire il codice Master. Il display mostra:

INSTALLA
INTERF. I/O

Premere  per confermare. Il display mostra:


OPERAZIONE
ESEGUITA




Configurare l' ID RS 485 e i parametri di rete


Se l'interfaccia I/O è già installata, è possibile configurare l'ID RS485 o i parametri di rete (indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway). Quando possibile, utilizzare i tasti  e  rispettivamente per confermare una scelta/valore, per spostarsi su un campo differente, per selezionare un'opzione differente oppure per modificare un valore.

RS 485 ID

Accedere al menu Interfaccia I/O e premere  fino a visualizzare:

Premere . Il display mostra l'ID RS485 corrente.

Premere  ed inserire il nuovo ID RS485. Quindi premere nuovamente  per confermare il valore (✓) or  per modificarlo. Il display mostra:

Press : LCD shows the current ID. Press  again to confirm. LCD displays:

RS485 ID

RS485 ID
X



OPERAZIONE
ESEGUITA

OPERAZIONE
ESEGUITA

IP address

Accedere al menu Interfaccia I/O e premere  fino a visualizzare:

Premere . Il display mostra l'indirizzo IP corrente.

Premere nuovamente , inserire il nuovo indirizzi IP e premere  2 volte per confermare (✓). Il display mostra:


IP ADDRESS



IP ADDRESS
XXX.XXX.XXX.XXX

OPERAZIONE
ESEGUITA

Subnet Mask

Accedere al menu Interfaccia I/O e premere  fino a visualizzare:

Premere . Il display mostra il valore corrente per la Subnet Mask:

Premere nuovamente , inserire il nuovo valore per la Subnet Mask e premere  2 volte per per confermare (✓). Il display mostra:

Inserendo un valore incorretto o un formato non corretto per la Subnet Mask, il display mostra:

SUBNET MASK

SUBNET MASK
XXX.XXX.XXX.XXX



OPERAZIONE
ESEGUITA

VALORI ERRATI

Gateway

Accedere al menu Interfaccia I/O e premere  fino a visualizzare:

Premere . Il display mostra il valore corrente per il Gateway:

Premere nuovamente , inserire il nuovo valore per il Gateway e premere  2 volte per confermare (✓). Il display mostra:

Inserendo un valore incorretto o un formato non corretto per il Gateway, il display mostra:

GATEWAY

GATEWAY
XXX.XXX.XXX.XXX

OPERAZIONE
ESEGUITA


VALORI ERRATI

TechMaster


Rimuovi interfaccia I/O

Accedere al menu Interfaccia I/O. Il display mostra:

RIMUOVI
INTERF. I/O

Premere . Il display mostra:

CONFERMA
RIMOZIONE?

Premere nuovamente  per confermare. Il display mostra:

OPERAZIONE
ESEGUITA

Se sono stati attivati i codici dinamici, con eliminazione di tutti i codici statici (incluso il Master), è possibile accedere direttamente ai menu Installa Interfaccia I/O, Configura Interfaccia I/O e Rimuovi Interfaccia I/O inserendo un codice dinamico relativo all'utente dinamico UTENTE CONFIGURAZIONE I/O.

Per maggiori informazioni, vedere il paragrafo **Attivazione codici dinamici con eliminazione dei codici statici**, pag 20.

Display


Questo menu permette la regolazione del livello di contrasto, dell'intensità luminosa e del tempo di illuminazione del display.

Accendere il display e accedere al menu Configurazione.
Il display mostra:

INSTALLAZIONE
SERRATURE

Premere  fino a visualizzare:




DISPLAY

Premere  per accedere a questo menu.

Contrasto


Accedere al menu Display. Il display mostra:

CONTRASTO

Premere . Il display mostra il livello di contrasto corrente. Premere nuovamente  (→) e inserire un nuovo valore (tra 1 e 9), oppure selezionarlo tramite .

Premere  per confermare. Il display mostra:

DATI
SALVATI




Se sono stati attivati i codici dinamici, con eliminazione di tutti i codici statici (incluso il Master), è possibile accedere al menu Contrasto tenendo premuto il tasto  per qualche secondo.

Per maggiori informazioni, vedere il paragrafo **Attivazione codici dinamici con eliminazione dei codici statici**, pag 20.

Regolazione dell'intensità luminosa

Accedere al menu Display e premere  fino a visualizzare:

INTENSITA' LUCE

Premere . Il display mostra il livello di intensità luminosa corrente.
Premere nuovamente  (→) e inserire un nuovo valore (tra 2 e 6, SPENTO per disattivare l'illuminazione), oppure selezionarlo tramite .




Premere  per confermare. Il display mostra:

DATI
SALVATI

Regolazione del tempo di illuminazione del display

Accedere al menu Display e premere  fino a visualizzare:

DURATA LUCE

Premere . Il display mostra il livello di intensità luminosa corrente.
Premere nuovamente  (→) e inserire un nuovo valore 3s, 5s, 10s, 15s, 30s, 60s, SEMPRE ACCESO per mantenere il display permanentemente illuminato o SPENTO per disattivare questa opzione), oppure selezionarlo tramite .

DURATA LUCE
XX→






Premere  per confermare. Il display mostra:

DATI
SALVATI

Cicalino

Accedere al menu Configurazione e premere  fino a visualizzare:


CICALINO

Premere . Il display LCD mostra il valore corrente per il volume del cicalino. Premere nuovamente  (→) e utilizzare i tasti  ÷  per inserire un nuovo valore per il volume del cicalino (Basso, Medio, Alto, OFF per disattivare il cicalino in modo permanente) o selezionarlo tramite .


Premere  per confermare. Il display mostra:

DATI
SALVATI



Lingua

Accedere al menu Configurazione e premere  fino a visualizzare:

LINGUA

Premere . Il display mostra la lingua correntemente impostata:


LAMGUAGE
ITALIANO

Premere nuovamente  (→) e poi  per selezionare una lingua differente per il display.

Premere  per confermare. Il display mostra:


DATI
SALVATI

Test Membrana

Accedere al menu Configurazione e premere  fino a visualizzare:

TEST MEMBRANA

TechMaster

Premere . Il display mostra:

TEST MEMBRANA
1234567890 → ✓

Premere i tasti sulla membrana, seguendo l'ordine mostrato sul display.


Ad ogni tasto funzionante premuto corrisponde un beep di conferma. Un tasto danneggiato provoca una segnalazione acustica prolungata. Il display mostra:

TASTO
GUASTO O ERRATO


Se il test viene completato con successo viene prodotto un doppio beep e il display mostra:

OPERAZIONE
ESEGUITA


Info Sistema

Accedere al menu Configurazione e premere  fino a visualizzare:

INFO SISTEMA

Premere . Il display mostra le informazioni sul sistema. Inserire un ID di una serratura per visualizzare le relative informazioni di sistema.


Premere  per visualizzare l'orario e la data correnti.

Se i codici dinamici sono stati attivati, premere nuovamente  per visualizzare l'ID della tastiera e l'ID del SW DyamaWeb.




Compensazione RTC

This menu allows for compensating the time and date drift for the keypad. To enter it, lock must be open. Contact Tecnosicurezza for further information or in case it is necessary to perform a Time and date compensation.

Questo menu permette di compensare la deriva dell'orario e della data per la tastiera. Per accedere al menu, la serratura deve essere aperta. Contattare Tecnosicurezza per ulteriori informazioni o nel caso sia necessario effettuare una compensazione dell'orario e della data.

Accedere al menu Configurazione e premere  fino a visualizzare:

CORREZIONE RTC

Premere . Il display LCD mostra il valore cumulativo corrente e il valore configurato dal software di setup (-/+ XXX). Premere nuovamente  (→) ed utilizzare i tasti numerici o  per inserire un nuovo valore.

RTC CORRECTION
-/+XXX/(-/+XXX)

Valori positivi sono necessari quando l'orologio interno è troppo lento e l'ora e la data del display sono ritardate rispetto all'orario e data correnti, mentre valori negativi sono necessari quando l'orologio interno è troppo veloce e l'ora e la data del display sono anticipate rispetto all'ora corrente.

Premere  to confermare. Il display mostra:

DATI
SALVATI

Istruzioni di smaltimento

per apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo marchio (riportato sul prodotto o sulla sua etichetta) indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti alla fine della sua vita utile.

Questi prodotti vanno trattati correttamente e destinati al recupero differenziato dei materiali di cui sono composti, evitando così uno spreco di risorse che possono essere riutilizzate per costruire nuove apparecchiature oltre alla sostenibilità ambientale.

Contatti

GLOBAL HEADQUARTERS

Tecnosicurezza SpA

Via Cesare Battisti, 276
37057 San Giovanni Lupatoto
Verona
Tel.+39 045 826 64 70
Fax. +39 045 826 64 69
info@tecnosicurezza.it
service@tecnosicurezza.it
infotecnosicurezza@pec.it

USA HEADQUARTERS

Tecnosicurezza Inc.

133, Trade Street- Suite 4
Lexington, KY 40511
Tel.+1 859 682 50 25
info.usa@tecnosicurezza.it

SPAIN HEADQUARTERS

Tecnosicurezza Sa

C/Menor, 4 - Nave 10
Pol. Ind La Mina
28770 Colmenar Viejo
SPAIN
Tel.+34 91 804 33 91
Fax.+34 91 804 32 63

info.es@tecnosicurezza.it