

Instrucciones de instalación y de Usuario

Cerradura mecánica

ML6740



CARACTERÍSTICAS

La cerradura ML6740 es una cerradura mecánica con tres discos antimanipulación. La cerradura permite una fácil instalación gracias a su eje cuadrado, que permite evitar todos los problemas derivados de un posicionamiento incorrecto de la chaveta.

Esto garantiza también una mayor rapidez y seguridad de montaje, dado que no hace falta quitar la tapa durante el montaje. El eje presenta puntos de corte para facilitar su trabajo sin tener que perder tiempo quitando rebabas; además la longitud del eje ya no presentará nunca más un problema para el montaje.

El pestillo está dotado de dos agujeros (no roscados) para tornillos M4. El recorrido del pestillo es de 8mm.

La cerradura puede estar montada en cualquiera de las cuatro direcciones (RH, LH, VU, VD).

La cerradura posee certificación VdS classe 2 – EN1300 classe B – UL Group 2M


ML6790



Es posible incluir dos expansivos adicionales en la cerradura para realizar un bloqueo en tres puntos.


Instrucciones de instalación y de Usuario

DIMENSIONES E INSTRUCCIONES DE MONTAJE




Las dimensiones de montaje de la cerradura son estándar (módulo mágico).

La cerradura se suministra para su instalación inmediata con el pestillo en posición de apertura. No mueva el pestillo o la leva. Durante la instalación, el pestillo debe permanecer en posición de apertura y alineado con la leva como se muestra en la figura..



Introduzca la arandela en el correspondiente alojamiento en la leva, en la parte inferior de la cerradura.

Instrucciones de instalación y de Usuario



Utilizar exclusivamente los tornillos M6 suministrador con la cerradura y fijarla a la puerta de la caja fuerte (momento de torsión recomendado de 3,5Nn). Manteniendo la cerradura abierta (pestillo en posición de apertura) alinear el dial de manera que el número "93" corresponda aproximadamente con la marca de cambio; sucesivamente empuje el eje dentro de la cerradura. **El eje no podrá ser extraído una vez que esta operación haya sido terminada.**

Girar el dial a la izquierda para llevar al pestillo a la posición de cierre. El pestillo debe poder moverse fácilmente hacia la posición final y no debe verse obstaculizado.

El código de fábrica de la cerradura es "50".



4 x



Girar el dial a la izquierda pasando por el "50" tres veces y fijarlo en el "50" a la cuarta vuelta.

A causa de la tolerancia de montaje, es posible que el código de apertura introducido varie en uno o dos dígitos sobre la posición marcada. Este cambio es normal y se eliminará una vez que el código sea restablecido. Si la cerradura no se abre con el código de la fábrica "50", intente abrir utilizando los códigos "48", luego "49", "51" o "52".

Debido a estas tolerancias es importante volver a establecer el código una vez finalizada la instalación.


Ejemplo: Si la cerradura se abre con la combinación "49" girar el mando hacia la izquierda cuatro vueltas completas y deténgase cuando el número "49" se

Instrucciones de instalación y de Usuario

corresponde con la marca de cambio.

1. Insertar la llave de cambio en la puerta de la caja fuerte.
2. Girar la llave de cambio en sentido horario como se muestra en la figura (sobre 90 grados).

Nota: No aplicar fuerza excesiva.



Si no puede meter o girar la llave de cambio, el código no es correcto. Retire la llave de cambio y lleve el código a la marca de cambio.

Compóngase ahora su combinación utilizando la MARCA DE CAMBIO.
Sugerimos utilizar el código 10-20-30 en cuanto corresponde a las instrucciones de uso de la cerradura.

El último número debe ser mayor que 10. Por razones de seguridad cada número debe estar diferenciado por al menos 4 cifras con respecto al resto.
Por ejemplo: 49-45-41 y no 51-52-53.

- | | | |
|-----|---|---|
| 4 x |  | Girar el dial a la izquierda pasando tres veces por el primer número de la combinación y ajustarlo a la marca de cambio a la cuarta vuelta. |
| 3 x |  | Girar el dial a la derecha pasando dos veces por el segundo número de la combinación, fijando la marca de cambio en la tercera vuelta. |
| 2 x |  | Girar el dial a la izquierda pasando una vez por el tercer número de la combinación, fijando la marca de cambio a la segunda vuelta. |

Si durante el proceso comete algún error, será necesario empezar desde el principio otra vez.

Una vez completada la operación de cambio de código, girar a la izquierda la llave de cambio para sacarla y el código quedará instalado.

Efectuar pruebas de apertura antes de cerrar la puerta.

**¿Qué pasa si.....
.....la leva se mueve accidentalmente antes de su instalación?**

Siempre y cuando el código de apertura no se haya cambiado con la llave de cambio, la cerradura puede estar preparada para la instalación siguiendo las instrucciones siguientes: . Gire la leva hacia la derecha por lo menos cuatro revoluciones completas y deténgase cuando la cámara está alineado, como se muestra en la Figura 1. . Gire la leva hacia la derecha hasta la apertura de la

Instrucciones de instalación y de Usuario

cerradura. Fintantoché il codice di apertura non sia stato cambiato utilizzando la chiave di cambio, la serratura può essere preparata per il montaggio seguendo le istruzioni più sotto riportate:

- Colocar la cerradura en una superficie plana para que la cubierta quede hacia arriba y el pestillo a la derecha..
- Gire la leva en sentido horarios 4 vueltas completas y fíjese cuando la leva está alineada como en la figura 1.
- Gire la leva en sentido antihorario hasta la apertura de la cerradura.



Figura 1



Figura2

... el dial gira con dificultad o roza en la base?

Afloje el tornillo que sujeta el eje a el dial y tire ligeramente del dial. Es necesario utilizar Loctite™ para fijar el tornillo.